

# SeeSnake. CountPlus

Prosimy odnieść się do instrukcji użytkownika na temat szpuli od kamery oraz monitora, z których Państwo korzystają, aby sprawdzić informacje o bezpieczeństwie korzystania z systemu.

## Opis

RIDGID® SeeSnake® CountPlus jest urządzeniem do pomiaru odległości kabla oraz podstawowym edytorem slajdów tekstowych. Urządzenie to może być wykorzystane z każdym systemem filmowania typu Standard lub Mini. CountPlus pozwala na kontrolę wybranych obszarów, które są wyświetlane na monitorze SeeSnake oraz widoczne w przechwyconych mediach. CountPlus można wykorzystać do:

- Ustawiania daty, czasu oraz odległości.
- Tworzenia własnych slajdów tekstowych.
- Resetowania pomiarów systemowych do zera.
- Dokonywania tymczasowych pomiarów segmentów.

*Uwaga: Wiele monitorów SeeSnake posiada możliwość regulacji, jakie informacje są wyświetlane na monitorze i zgrywane jako media. Prosimy zapoznać się z instrukcją użytkownika, aby sprawdzić, czy ta funkcja jest dostępna.*

*Doradzamy regulację wyświetlacza poprzez interfejs monitora zamiast urządzenia CountPlus, o ile monitor posiada taką funkcję.*

## Wsparcie Online










Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tematów takich jak: instalacja, użytkowanie oraz wymiana baterii w urządzeniu CountPlus, prosimy odwiedzić [support.seesnake.com/countplus](http://support.seesnake.com/countplus) lub zeskanować kod QR.







## Klawiatura



### Przyciski i funkcje

		Otwórz menu. Naciśnij, aby opuścić ekrany i menu.	
	Menu	<ul style="list-style-type: none"> <li> Edytuj slajd</li> <li> Informacja</li> <li> Narzędzia</li> <li> Ustawienia czasu</li> <li> Ustawienia daty</li> <li> Ustawienia jednostki</li> <li> Ustawienia kabla i szpuli</li> </ul>	
	Wybierz	Wybierz oznaczone elementy.	
		Zero	Rozpocznij i zatrzymaj pomiary segmentów tymczasowych. Naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować pomiar systemowy do zera.

### Przyciski i funkcje

	Strzałki	Nawigacja po menu i po znakach tekstowych. Zmień położenie slajdów za pomocą ekranu układu slajdów.
	Dół	Utwórz nowy slajd lub wybierz z zapisanych slajdów.
	Lewo/Prawo	Przechodzenie między zapisanymi slajdami.
	Góra/Edycja	Edytuj aktualny slajd.
	Slajd tekstowy	Pokaż i ukryj slajd tekstowy. Kiedy tworzysz nowy slajd tekstowy, przełączaj między ekranem układu slajdów a ekranem wprowadzania tekstu.
	Licznik	Pokaż i ukryj licznik.
	Data/Czas	Data cyklu/opcje czasu: pokaż datę, czas, datę i czas, lub żadne z nich.

