

SeeSnake® CS10™



Štampano u SAD
oktobar 2011

742-042-685-0A-P3
Srpski: Rev A

! UPOZORENJE!

Pročitajte pažljivo informacije o sigurnosti na početku CS10 Vodiča za korisnike pre nego što počnete koristiti CS10. Nerazumevanje ili nepoštovanje onoga što je navedeno u poglavljiju za sigurnost može dovesti do električnog udara, požara, oštećenja imovine ili ozbiljne lične povrede.

Počnite ovde

Ovaj CS10 Kratki vodič za početak pruža pregled funkcija i operacija. Za više detalja, pogledajte Priručnik za korisnike koji je priložen uz CS10.

CS10 komponente



Korak 1

Uključivanje CS10

CS10 može se uključiti samo sa jednom ili dve Li-Ion baterije na punjenje ili sa spoljašnjim kablom za energiju. Kako bi se smanjio rizik od električnog udara, koristite bateriju kao odgovarajući izvor energije.

Upustva za korišćenje

- Nagnite CS10 malo unazad i onda povucite napred kosi naslon dok sve se ne zaključa.
- Podignite gornji poklopac pritiskanjem narandžastog dugmeta za otpuštanje na obe strane uređaja i onda podignite poklopac sve dok se ne zaključa na sigurnom mestu.
- Ubacite bar jednu bateriju u CS10 dok baterije ili uključite spoljašnji kabal za napajanje u standardnu utičnicu.
- Povežite CS10 sa kontrolnim sistemom SeeSnake kamere.
- Pritisnite Taster za uključivanje da ISKLJUČITE CS10 i kameru.
- Ako hoćete, pritisnite i držite Taster nula da brojku svedete na nulu.
- Pogurajte glavu kamere kroz liniju. Nastavite sa kontrolom cevi u skladu sa SeeSnake Reel priručnikom za korisnike.

USB portal

Umetnute prenosnu memoriju u USB portal da snimite slike i video snimki koje je učitao CS10. CS10 ne može učitati video snimku, Autolog video ili fotografije sve dok je prenosna memorija ubaćena u USB portal. USB LED će biti UKLJUČEN kad je spreman za upotrebu.

Korak 3

Pregled slika i video snimaka

Da pregledate datoteke koje su pohranjene na USB prenosnoj memoriji, pristupite Listi medija sa ekrana Upravljača zadatka . U Listi medija koristite Tastere sa strelicama i onda Taster za odabir da odaberete medejske datoteke. Alternativno, pristupite ekranu Upravljača zadatka sa Glavnog menija .

Koristite Leve i Desne tastere sa strelicama da premotate unapred i unazad video i Autolog snimke.

Lociranje kamere pomoću Sonde

Ako koristite SeeSnake kontrolni sistem cevi sa ugrađenim sondama, pronađite podzemnu lokaciju kamere pomoću lokatora kao što su RIDGID SR-20, SR-60, Scout™ ili NaviTrack® II.

- Pritisnite Taster sonde na CS10 da UKLJUČITE ili ISKLJUČITE Sondu.
- Provode Seesnake pritiskajući kabl od 1,5 m do 3 m [5 ft do 10 ft] u cev.
- Koristite lokator da pronađete poziciju Sonde preko parametra režima Sonde ili skeniranjem u pravcu verovatne lokacije sve dok lokator ne pronađe Sondu.
- Ako želite, produžite Seesnake kabl za pritiskanje niže niz cev da ponovo locirate Sondu počevši od ranije lokacije.
- Kada pronađete Sondu, koriste indikatore lokatora da tačno označite njenu lokaciju. Za detaljnija uputstva o lociranju Sonde, proučite Vodič za korisnike za model lokatora koji koristite.

Korak 2

Zadaci

CS10 automatski čuva fotografije, videa i Autolog videa poslednjeg Zadataka na prenosnoj memoriji. CS10 će otvoriti novi Zadatak ako on već ne postoji na prenosnoj memoriji. CS10 će sačuvati medejske datoteke u novoj sesiji na prenosnoj memoriji kada se prenosna memorija izbací i kada se CS10 ugasi.

Snimanje Autolog videa

Autolog video učitava visoko kompresovan video kontrole, ali koristi datoteku manje veličine od standardnog videa. Pritisnite Taster za Autolog da počnete i zaustavite snimanje Autolog videa. Autolog LED će se upaliti prilikom Autolog snimanja.

Pritisnite Taster za potpuno utišavanje mikrofona da ISKLJUČITE mikrofon i da snimite Autolog video bez zvuka.

Pritisnite Taster za fotografisanje ili Taster za video da učitate dodatne fotografije ili video snimke veće rezolucije pri snimanju Autolog videa.

Snimanje videa

Pritisnite Taster za video da počnete ili zaustavite snimanje videa. Video LED na Glavnoj tastaturi će se upaliti tokom video snimanja.

Video i Autolog video mogu se istovremeno i nezavisno snimiti. Obe vrste video snimanja mogu se započeti i prekinuti, a da pri tome ne utiču jedan na drugi.

Fotografisanje

Pritisnite Taster za fotografisanje da fotografišete.

Korak 4

Završavanje kontrole

Zatvorite trenutne zadatke da uradite Izveštaj. Izrada Izveštaja će omogućiti pregled slika i videa na bilo kom veb čitaču.

- Pritisnite Taster upravljača zadatka .
- Navigujte da „Izbacite USB.”
- Pritisnite Taster za odabir .
- Kada se ISKLJUČI USB LED svetlo, uklonite prenosnu memoriju pre nego što isključite CS10.

Isporučivanje Izveštaja sa Prenosne memorije

Nakon zatvaranja trenutnog Zadataka i završavanja izveštaja, uklonite prenosnu memoriju iz CS10 i ubacite je u USB portal na računaru da vidite listu datoteka.

Dvostruko kliknite na datoteku pod imenom „report.html” da vidite medije na internet čitaču. Pritisnite na pregled svake stavke medija na internet čitaču da vidite fotografije u pravoj veličini i da ponovo pogledate video ili Autolog video. Koristite čitačeve dugme „unazad” da se ponovo vratite na početnu stranicu.

Kratka uputstva

Simboli tastature i sličica

CS10 Glavna tastatura		
	Taster za uključivanje	UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE CS10.
	Taster za LED osvetljavanje	Pritisnite da idete gore ili dole kroz razne nivoe osvetljenja ili pritisnite jednom da koristite tastera sa strelicama da idete kroz razne nivoe osvetljenja.
	Taster sonde	Prebacuje se sa UKLJUČIVANJA ili ISKLJUČIVANJA Sonde,
	Taster za nulu	Pritisnite Taster za nulu da namestite ponovo na trenutnu relativnu nultu poziciju za posredna merenja. Relativna nula će se pojaviti u zagradama. Pritisnite Taster nula drugi put da zaustavite relativnu nulu i da se vratite na stvarno brojanje. Pritisnite i držite Taster nula da se ponovo vrati na početno stanje.

CS10 Glavna tastatura		
	Taster za odabir	Koristi se da se izaberu objekti iz menija.
	Tasteri sa strelicama	Koriste se za navigaciju menija i ekrana.
	Taster menija	Omogućava pristup meniju Parametara, Prizora, Jezika i Medija.
	Taster za fotografisanje	Fotografiše.
	Autolog taster	Počinje i zaustavlja snimanje Autolog videa.
	Taster za video	Počinje i zaustavlja snimanje videa.
	Taster za upravljača zadatka	Otvara meni da omogući manuelno izbacivanje prenosne memorije, manuelno izrađivanje izveštaj i pristup i pogled liste datoteka sa prenosne memorije.
	Taster za potpuno utišavanje mikrofona	Prebacuje mikrofon sa UKLJUČEN na ISKLJUČEN. Kad je UKLJUČEN, onda će Taster za potpuno utišavanje mikrofona biti zlatan.

Sličice za CS10 monitor	
	Sličica za sačuvan zadatak
	Sačuvano na sličici USB-a
	Ubacite sličicu prenosne memorije
	Greška na prenosnoj memoriji
	Cela sličica za prenosnu memoriju
	Sličica za Autolog
	Sličica za čuvanje Autologa
	Sličica za video
	Sličica za čuvanje videa
	Sličica za fotografiju
	Sličica za čuvanje fotografije

Prilagođavanje Parametara

Pritisnite Taster menija da pristupite Glavnom meniju da promenite sledeće:

- Boju, kontrast i osvetljenje monitora
- Vreme/datum
- Jedinicu za meru
- Video format
- Izabrani jezik
- Prijavite odabrani izbor

Da izađete iz menija pre nego što promenite parametre, pritisnite Taster menija .

Podesite perimetre monitora

Pritisnite Taster menija da promenite boju, kontrast i osvetljenje monitora. Koristite gornje i donje tastere sa Strelicama da upravljate parametrima koje želite da ispravite i onda koristite Taster za odabir da to izaberete. Onda koristite Tastere sa strelicama da povećate ili smanjite željene nivoe. Pogledajte parametre koji se povećavaju i smanjuju na klizaču ispod menija.

Podesite format vremena i datuma

Koristite leve i desne Tastere sa strelicama za pomeranje između različitih polja. Polja koja se mogu ispravljati imaju crvenu pozadinu. Da promenite format vremena od 12 časova na 24 časa i od MM/DD/GGGG na DD/MM/GGGG ili koristite Tastere sa strelicama za gore i dole ili pritisnite Taster za odabir u okviru osvetljenog polja.

Podesite jedinice merenja

Ako ste povezani sa SeeSnake reel koji sadrži CountPlus sistem za merenje kabla, CS10 će prikazati mere kabla ili u stopama ili u metrima. Koristite ili leve ili desne Tastere sa strelicama ili pritisnite Taster za odabir da se prebacujete između „stopa,” „metara” i „automatskog.”

Podesite video format

Izaberite ili MJPEG ili MPEG4 video format. Koristite ili leve ili desne Tastere sa strelicama ili pritisnite Taster za odabir da se prebacujete između opcija video formata.

Podesite izborni jezik

Da promenite jezik koji koristi CS10, pritisnite Taster za meni , koristite tastere sa strelicama Gore i Dole da navigujete „Jezik” i onda pritisnite Taster za odabir . U meniju Jezika, koristite Tastere sa strelicama za Gore i Dole da odaberete novi jezik i pritisnite Taster za Odabir da ga odaberete.

Menjanje izveštaja za kreiranje izbora

CS10 pruža dve mogućnosti kreiranja izveštaja: Automatsko i Manuelno. Iz Parametara menija, pritisnite Taster za odabir da se prebacujete između „Automatskog” i „Manuelnog.” CS10 je unapred podešen na „Automatsko.”

Kada je „Automatsko” izabrano, CS10 će automatski kreirati Izveštaj posle učitavanja medija i nakon izbacivanja prenosne memorije iz USB portala.

Kada je „Manuelno” izabrano, CS10 neće automatski kreirati Izveštaj ako je prenosna memorija izbačena. Pritisnite Taster za upravljača zadatka da manuelno kreirate Izveštaj.

Kontaktirajte nas

- Posetite www.seesnake.com za ažuriranje na proizvodima, dokumentacijii videima.
- Posetite www.RIDGID.com ili www.RIDGID.eu da pronađete lokalni kontakt za Ridge Tool.
- Kontaktirajte Ridge Odeljenje za tehničke usluge putem e-pošte ili na telefon:
 - E-pošta: rtctechservices@emerson.com
 - Telefon: +1-800-519-3456 u SAD i Kanadi ili +32 (0) 16 380 280 u Evropi.
- Da kontaktirate SeeSnake HQ tim za podršku pošaljite e-poštu na hqsupport@seesnake.com.

Otkrivanje i otklanjanje problema

Problem	Moguća greška	Rešenje
Slika sa kamere nije vidljiva	SeeSnake je bez napajanja	Proverite napajanje. Proverite sklopku na CS10
	Veza nije dobra	Proverite poravnanja i spojnice između CS10 i SeeSnake Reela
	18 V Li-Ion baterije su skoro prazne	Napunite baterije. Prebacite na AC napajanje
Svetleće upozorenje o bateriji se pojавilo	18 V Li-Ion baterije su skoro prazne	Napunite baterije. Prebacite na AC napajanje
	CountPlus je netočno za Reel ili se kabel koristi	Potvrdite da su tačni parametri korišćeni za dužinu i razmer SeeSnake kabla i SeeSnake Reela.
Tačnost brojanja nije pouzdana (CountPlus)	Brojanje od pogrešne nulte tačke.	Potvrdite mere od odabranе nulte tačke. Namestite ponovo nultu tačku koristeći Taster nula
	Upozorenje o pražnjenu bateriju pojavilo se na monitoru (CountPlus)	Zamenite 3 V baterije u CountPlusu (CR2450)
Oglasava se zvuk da je baterija skoro prazna ili su obe LED svetla za bateriju crvena	18 V Li-Ion baterije su skoro prazne	Napunite baterije. Prebacite na AC napajanje
Simbol „+“ će se pojaviti nakon merenja daljine na monitoru (CountPlus)	Fizička mera kabla je premašila mere parametra kabla u parimetrima.	Proverite stvarnu dužinu instaliranog kabla i ponovo instalirajte SeeSnake Reel i perimetre kabla u skladu sa CountPlus Vodičem za korisnike
SOS treptče na Led tasteru za napajanje	Nema video signala	Ponovo namestite vezu SeeSnake kablovskog sistema

SeeSnake HQ softver



Ažuriranje softvera za CS10 će biti objavljeno preko SeeSnake HQ. Sa SeeSnake HQ možete organizovati Zadatke, prilagoditi Izveštaje, proizvesti CD/DVD verzije za kupce i uraditi izveštaje u različitim formatima za razne distributacione metode. Verzija za štampanje izveštaja može biti odštampana ili poslata e-poštom kao PDF datoteka. Alternativno, multimedijički izveštaj se može videti na internet čitaču ili na DVD-u.

SeeSnake HQ će vam takođe dopustiti da prenesete izveštaje na RIDGIDConnect, internet službu za pohranjivanje i razmenu kontrolnih izveštaja. Da saznate više o RIDGIDConnect, posetite www.ridgidconnect.com. Za potpuni opis SeeSnake HQ i kako da ga koristite otidite na www.hq.seesnake.com.

Preuzmite najnoviju verziju SeeSnake HQ besplatno sa www.hq.seesnake.com.

We
Build
Reputations™

RIDGID

EMERSON
Professional Tools

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.™

© 2011 RIDGID, Inc.