

SeeSnake. CountPlus

Ak chcete získať informácie týkajúce sa navijaka a monítora fotoaparátu, ktorý používate. Nájdete v nich tiež bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania systému.

Popis

RIDGID® SeeSnake® CountPlus je zariadenie na meranie vzdialenosti káblov a základný textový editor obrázkov, ktorý je možné namontovať do ľubovoľného kamerového systému SeeSnake Standard alebo Mini. CountPlus vám umožňuje ovládať, čo sa zobrazuje na vašom monitore SeeSnake, a je súčasťou snímaného média. CountPlus umožňuje:

- Prepínať dátum, čas a vzdialenosť.
- Vytvárať vlastné textové snímky.
- Obnoviť meranie systému na nulu.
- Vykonať dočasné merania segmentu.

Poznámka: Mnohé monitory SeeSnake zahŕňajú možnosť kontroly informácií, ktoré sa zobrazujú na monitore a zaznamenávajú sa na médiá. Informácie o tom, či je táto funkcia prítomná, nájdete v príručke operátora vášho monitora.

Odporúčame ovládať displej prostredníctvom rozhrania monitora namiesto CountPlus, ak váš monitor má túto možnosť.

Online podpora

Podrobné pokyny týkajúce sa tém, ako je napríklad inštalácia, prevádzka a výmena batérií CountPlus, nájdete na support.seesnake.com/countplus alebo po naskenovaní QR kódu.



Klávesnica



Klávesy a funkcie

Otvorte ponuku. Stlačením tlačidla opustíte obrazovku a ponuky.



Ponuka



Upraviť snímku



Informácie



Nástroje



Nastavenia času



Nastavenia dátumu



Nastavenia jednotiek



Nastavenia navijaka a kábla

Vybrať





Vyberte zvýraznené položky.



Nula

Začnite a zastavte dočasné merania segmentu. Stlačením a podržaním obnovíte meranie systému na nulu.

Klávesy a funkcie

	Šípky	<p>Umožňujú prechádzať cez ponuky a textové znaky. Umožňujú premiestňovať snímky na obrazovke rozloženia prezentácie.</p>
		<p>Dole Vytvorte novú snímku alebo vyberte z uložených snímok.</p>
		<p>Vľavo/vpravo Prepínanie medzi uloženými snímkami.</p>
		<p>Hore/upraviť Upraviť aktuálnu snímku.</p>
	Textová snímka	<p>Zobraziť a skryť textovú snímku. Pri vytváraní novej textovej snímky prepínajte medzi rozložením snímok a obrazovkami s textovými vstupmi.</p>
	Počet	<p>Zobraziť a skryť počet.</p>
	Dátum/Čas	<p>Prepínanie možností dátumu/času: zobrazenie dátumu, času, oboch údajov alebo žiadnych.</p>

