

SeeSnake®

CSx) VIA™



Διατίθενται συνοδευτικές εφαρμογές



⚠ ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Η μη τήρηση και κατανόηση των οδηγιών που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Για υποστήριξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του CSx Via μεταβείτε στο support.seesnake.com/el/csxia ή σκανάρετε αυτόν τον κωδικό QR.



Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή

Κανονιστικές Δηλώσεις.....	3
Σύμβολα Ασφαλείας.....	3

Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας

Ασφάλεια Χώρου Εργασίας.....	4
Ηλεκτρική Ασφάλεια	4
Προσωπική Ασφάλεια.....	4
Χρήση και Φροντίδα Εργαλείου.....	5
Χρήση και Φροντίδα της Μπαταρίας	6
Έλεγχος Πριν τη Λειτουργία.....	6

Περιγραφή

Προδιαγραφές	8
Εξαρτήματα	8

Λειτουργία

Εγκατάσταση	9
Αφαίρεση	9
Κύριες Λειτουργίες	9
Συμπεριφορές των LED.....	10
Καταστάσεις Λειτουργίας	10

Συντήρηση και Υποστήριξη

Υποστήριξη.....	11
Μεταφορά και Αποθήκευση	11
Συντήρηση και Επισκευή.....	12
Απόρριψη	12

*Μετάφραση των αρχικών οδηγιών – Ελληνικά

Εισαγωγή

Οι προειδοποιήσεις, οι ενδείξεις και οι οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να λάβουν χώρα. Πρέπει να γίνει κατανοητό από το χειριστή ότι η κοινή λογική και η προσοχή είναι παράγοντες που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο προϊόν αλλά πρέπει να παρέχονται από τον χειριστή.

Κανονιστικές Δηλώσεις

CE Η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ (999-995-232.10) θα συνοδεύει αυτό το εγχειρίδιο ως ξεχωριστό βιβλιαράκι, όπου αυτό απαιτείται.

Οδηγία 2014/53/ΕΕ		
Ραδιοσυχνότητα	Εύρος/Ισχύς Λειτουργίας	
Bluetooth Χαμηλής Κατανάλωσης (BLE)	2400 – 2483,5 MHz	5,44 dBm
Wi-Fi 802.11 b/g/n	2400 – 2483,5 MHz	15,43 dBm
Wi-Fi 802.11 a/n/ ac	5470 – 5725 MHz	18,65 dBm

FCC Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 15 των κανονισμών του FCC. Ο χειρισμός υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτό το εργαλείο δεν θα πρέπει να προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές και (2) αυτό το εργαλείο πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Περιέχει Μονάδες Μετάδοσης: FCC ID: TFB-1004 / IC: 5969A-1004 και FCC ID: X8WBM832 / IC: 4100A-BM832

Σύμβολα Ασφαλείας

Στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης και στο προϊόν χρησιμοποιούνται σύμβολα ασφαλείας και προειδοποιητικές ενδείξεις για την επισήμανση σημαντικών πληροφοριών ασφαλείας. Η παρούσα ενότητα παρέχεται για την καλύτερη κατανόηση αυτών των προειδοποιητικών ενδείξεων και συμβόλων.



Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται προκειμένου να σας προειδοποιεί για ενδεχόμενους κινδύνους πρόκλησης σωματικής βλάβης. Ακολουθήστε πιστά όλα τα μηνύματα ασφαλείας που ακολουθούν αυτό το σύμβολο για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό ή θάνατο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η ένδειξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικροτραυματισμό ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει πληροφορίες που σχετίζονται με την προστασία ιδιοκτησίας.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή και σωστό χειρισμό του εργαλείου.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι πρέπει πάντοτε να φοράτε γυαλιά προστασίας με πλαϊνά προστατευτικά ή γυαλιά-μάσκα κατά το χειρισμό ή τη χρήση αυτού του εργαλείου για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού στα μάτια.



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Η αδυναμία τήρησης των προειδοποιήσεων και των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

Ασφάλεια Χώρου Εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι πάγκοι και οι χώροι με κακό φωτισμό ενδέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης, όπως σε μέρη όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Το εργαλείο μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
- Κρατήστε τα παιδιά και τους επισκέπτες σε απόσταση, ενώ χειρίζεστε το εργαλείο. Η απόσταση της προσοχής σας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του εργαλείου.

Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, calorifέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας έχει επαφή με το έδαφος ή είναι γειωμένο.
- Αποφύγετε την έκθεση του εργαλείου σε βροχή ή υγρασία. Η είσοδος νερού στις ηλεκτρικές συσκευές αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Διατηρήστε όλες τις ηλεκτρικές επαφές στεγνές και σε απόσταση από το έδαφος. Το άγγιγμα του εργαλείου ή της πρίζας με βρεγμένα χέρια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Ποτέ μην σύρετε, μην τραβάτε αντικείμενα και μην τραβάτε από την πρίζα το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το εργαλείο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια, αιχμηρά αντικείμενα και κινητά μέρη. Τα φθαρμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αν δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η χρήση του εργαλείου σε μέρος με υψηλό ποσοστό υγρασίας, χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό που διαθέτει διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI). Η χρήση GFCI μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική Ασφάλεια

- Να είστε σε ετοιμότητα, συγκεντρωμένοι στις ενέργειές σας και να λειτουργείτε με γνώμονα την κοινή λογική κατά τη χρήση του εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν νιώθετε καταπονημένοι ή ενώ βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά το χειρισμό του εργαλείου ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μπορεί να παγιδευτούν στα κινητά μέρη.
- Υιοθετήστε ορθές πρακτικές υγιεινής. Να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με σαπούνι για να πλύνετε τα χέρια σας και άλλα μέρη του σώματός σας τα οποία έρχονται σε επαφή με τα περιεχόμενα της αποχέτευσης μετά το χειρισμό ή τη χρήση του εργαλείου επιθεώρησης αποχετεύσεων. Για να αποφύγετε τυχόν μολύνσεις από τοξικά ή μολυσματικά υλικά, μην τρώτε και μην καπνίζετε κατά τη λειτουργία ή το χειρισμό του εργαλείου επιθεώρησης αποχετεύσεων.

- **Να χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλο προσωπικό εξοπλισμό προστασίας κατά το χειρισμό και τη χρήση εξοπλισμού σε αποχετεύσεις.** Οι αποχετευτικοί αγωγοί μπορεί να περιέχουν βλαβερά χημικά, βακτήρια και άλλες ουσίες που μπορεί να είναι τοξικές, μολυσματικές και να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλα προβλήματα. Ο απαραίτητος προσωπικός εξοπλισμός προστασίας περιλαμβάνει πάντοτε προστατευτικά γυαλιά και μπορεί να περιλαμβάνει μάσκα προστασίας από τη σκόνη, κράνος, προστασία αυτιών, γάντια ή γαντάκια καθαρισμού αποχετεύσεων, γάντια από λάτεξ ή καουτσούκ, μάσκες προσώπου, γυαλιά-μάσκα, προστατευτικό ρουχισμό, αναπνευστήρα και αντιολισθητικά παπούτσια με μεταλλικές μύτες.
- **Εάν χρησιμοποιείτε εργαλεία καθαρισμού αποχετεύσεων και εργαλεία επιθεώρησης αποχετεύσεων ταυτόχρονα, φορέστε γάντια καθαρισμού αποχετεύσεων RIDGID.** Μην πιάνετε ποτέ το περιστρεφόμενο καλώδιο καθαρισμού με οτιδήποτε άλλο, όπως άλλα γάντια ή ένα πανί το οποίο μπορεί να τυλιχτεί γύρω από το καλώδιο και να προκαλέσει τραυματισμούς στα χέρια. Φορέστε μόνο γάντια από λάτεξ ή από καουτσούκ κάτω από τα γάντια καθαρισμού αποχετεύσεων RIDGID. Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένα γάντια καθαρισμού αποχετεύσεων.

Χρήση και Φροντίδα Εργαλείου

- **Μην ζορίζετε το εργαλείο.** Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο για κάθε περίπτωση. Το σωστό εργαλείο κάνει καλύτερη και ασφαλέστερη δουλειά.
- **Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί και δεν το απενεργοποιεί.** Οποιοδήποτε εργαλείο δεν γίνεται να ελεγχθεί από το διακόπτη λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επιδιορθωθεί.
- **Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα ή/ και την μπαταρία από τον εξοπλισμό** πριν κάνετε ρυθμίσεις, πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πριν την αποθήκευση. Τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
- **Αποθηκεύστε το εργαλείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε σε σημείο που βρίσκεται μακριά από παιδιά και μην επιτρέψετε σε άτομα τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα με το εργαλείο ή με αυτές τις οδηγίες να το χρησιμοποιήσουν.** Ο εξοπλισμός είναι επικίνδυνος στα χέρια ανειδίκευτων χρηστών.
- **Συντήρηση εργαλείου.** Ελέγξτε για τυχόν μη ευθυγραμμίσεις ή κολλήματα των κινούμενων μερών, για μέρη που λείπουν, για ρωγμές των μερών ή για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου. Εάν υποστεί βλάβη, δώστε το εργαλείο για επιδιόρθωση πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από κακή συντήρηση εξοπλισμού.
- **Μην τεντώνεστε.** Να έχετε διαρκώς καλό πάτημα και καλή ισορροπία. Αυτό επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε απρόσμενες καταστάσεις.
- **Χρησιμοποιήστε το εργαλείο και τα εξαρτήματα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θα πραγματοποιήσετε.** Η χρήση του εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- **Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα που προτείνονται από τον κατασκευαστή για το εργαλείο σας.** Τα εξαρτήματα που μπορεί να είναι κατάλληλα για ένα εργαλείο μπορεί να γίνουν επικίνδυνα αν χρησιμοποιηθούν σε άλλο εργαλείο.
- **Να διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσα.** Οι καθαρές λαβές προσφέρουν καλύτερο έλεγχο του εξοπλισμού.

Χρήση και Φροντίδα της Μπαταρίας

- Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό μόνο με ειδικά σχεδιασμένες μπαταρίες. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή / και πυρκαγιά.
- Επαναφορτίστε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζει ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλες μπαταρίες.
- Μην καλύπτετε τον φορτιστή κατά τη χρήση. Απαιτείται σωστός αερισμός για σωστή λειτουργία. Καλύπτοντας τον φορτιστή κατά τη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές σε ξηρές, κατάλληλες θερμοκρασίες χώρου σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Οι ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία μπορούν να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να οδηγήσουν σε διαρροή, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή εγκαύματα.
- Μην ελέγχετε την μπαταρία με αγωγή αντικείμενα. Το βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, εγκαύματα ή ηλεκτροπληξία. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή οποιοδήποτε άλλο μικρό μεταλλικό αντικείμενο που μπορεί να κάνει σύνδεση από τον ένα ακροδέκτη στον άλλον. Το βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Υπό καταχρηστικές συνθήκες, μπορεί να εξαχθεί υγρό από την μπαταρία, αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εξάγεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

- Απορρίψτε σωστά τις μπαταρίες. Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει έκρηξη των μπαταριών, μην τις απορρίπτεται σε φωτιά. Ορισμένες χώρες έχουν κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των μπαταριών. Ακολουθήστε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Έλεγχος Πριν τη Λειτουργία

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία ή άλλη αιτία και για να αποτρέψετε τυχόν φθορές στο εργαλείο σας, ελέγξτε όλο τον εξοπλισμό και επιδιορθώστε τυχόν προβλήματα πριν από κάθε χρήση.

Για να ελέγξετε όλο τον εξοπλισμό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο σας.
2. Αποσυνδέστε και ελέγξτε όλα τα καλώδια και τις συνδέσεις για τυχόν φθορές ή μετατροπές.
3. Καθαρίστε το εργαλείο σας από κάθε ίχνος ακαθαρσίας, λαδιού ή άλλου ρύπου για να διευκολύνετε τον έλεγχο και να διασφαλίσετε ότι δεν πρόκειται να γλιστρήσει από τα χέρια σας κατά τη μεταφορά ή τη χρήση.
4. Ελέγξτε τον εξοπλισμό σας για τυχόν μέρη που είναι σπασμένα, φθαρμένα, που λείπουν, που δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα ή για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να αποτρέψει την ασφαλή, σωστή λειτουργία.
5. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες για όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να τον ελέγξετε και να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή, λειτουργική κατάσταση.
6. Ελέγξτε τον χώρο εργασίας σας για τα παρακάτω:
 - Επαρκή φωτισμό.

- Παρουσία εύφλεκτων υγρών, αναθυμιάσεων ή σκόνης που μπορεί να αναφλεχθεί. Εάν υπάρχει κάτι από αυτά, μην εργαστείτε στον χώρο μέχρι οι πηγές να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν. Ο εξοπλισμός δεν διαθέτει αντιεκρηκτική προστασία. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.

- Ένα καθαρό, επίπεδο, σταθερό και στεγνό μέρος για τον χειριστή. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο ενώ στέκεστε σε νερό.

7. Επιθεωρήστε την εργασία που πρόκειται να γίνει και προσδιορίστε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εργασία.
8. Παρατηρήστε τον εργασιακό χώρο και τοποθετήστε εμπόδια όπου αυτό είναι απαραίτητο για να κρατήσετε τους περαστικούς μακριά.

Περιγραφή



Το RIDGID® SeeSnake® CSx Via™* είναι μια ευέλικτη λύση επίβλεψης για μετάδοση, καταγραφή και κοινοποίηση πολυμέσων, με χρήση μιας φορητής συσκευής, με το εσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth του, το CSx Via συνδέεται με συσκευές iOS™, Android™ ή Windows και επιτρέπει την επίβλεψη μέσω της εφαρμογής SeeSnake HQx Live ή του λογισμικού SeeSnake HQ για Windows. Το CSx Via τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18 V.

Το CSx Via είναι συμβατό με τις περισσότερες μπουμπίνες κάμερας RIDGID SeeSnake. Απαιτείται το παρελκόμενο στερέωσης CSx Via Mount για τη χρήση του CSx Via με τις μπουμπίνες κάμερας SeeSnake Standard ή Mini.

Η βάση στήριξης RIDGID SeeSnake HQx Dock είναι σχεδιασμένη για να βελτιστοποιεί τη θέαση κατά την επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε το HQx Live ή το HQ με tablet. Χρησιμοποιείτε το ως αυτόνομη μονάδα ή προσαρμόστε το σε οποιαδήποτε μπουμπίνα της Σειράς RIDGID SeeSnake Compact για γρήγορη, εύκολη ρύθμιση.



*Πατέντα υπό κατοχύρωση

Προδιαγραφές	
Βάρος (με το καπάκι)	0,38 kg [0,83 lb]
Διαστάσεις	
Μήκος	149 mm [5,9 in]
Βάθος	106 mm [4,2 in]
Ύψος	126 mm [5 in]
Πηγή Ενέργειας	Μπαταρία Ιόντων Λιθίου 18 V ή πολυμερών λιθίου Lucid 18,5 V
Συνδεσιμότητα	
Bluetooth	Bluetooth Χαμηλής Κατανάλωσης (BLE)
Wi-Fi	802.11 b/g/n 802.11 a/n/ac
Περιβάλλον Λειτουργίας	
Θερμοκρασία	-10°C έως 50°C [14°F έως 122°F]
Θερμοκρασία αποθηκευτικού χώρου	-20°C έως 60°C [-4°F έως 140°F]
Σχετική υγρασία	5 με 95 τοις εκατό



Εξαρτήματα



Λειτουργία

Εγκατάσταση

Σημείωση: Ανατρέξτε στις οδηγίες της βάσης στήριξης CSx Via Mount για την τοποθέτηση του CSx Via σε μπουμπίνες κάμερας SeeSnake Standard ή Mini.


1. Αφαιρέστε το Καλώδιο Συστήματος SeeSnake από την μπουμπίνα. Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης της μπουμπίνας σας.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας του CSx Via.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι μεταφοράς από το βύσμα του CSx Via.
4. Ευθυγραμμίστε το βελάκι του βύσματος με το σύμβολο ξεκλειδώματος  που βρίσκεται πάνω στο πλαίσιο και τοποθετήστε το CSx Via στην κυλινδρική υποδοχή.
5. Περιστρέψτε το CSx Via για το ασφαλίσετε στη θέση του .

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αγγίζετε τις επαφές που βρίσκονται μέσα στην κυλινδρική υποδοχή. Οι επαφές ενδέχεται να σπάσουν εάν τους ασκηθεί πίεση.



Αφαίρεση

Για να αφαιρέσετε το CSx Via, περιστρέψτε το, έτσι ώστε το βελάκι να ευθυγραμμίζεται με το σύμβολο του ξεκλειδώματος  και τραβήξτε το έξω.

Πραγματοποίηση μιας Επίβλεψης

Το CSx Via μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιήσετε μια επίβλεψη μέσω του HQx Live, το οποίο είναι διαθέσιμο για συσκευές iOS και Android ή μέσω του λογισμικού SeeSnake HQ για συσκευές Windows.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για επίβλεψη, ενεργοποιήστε το Wi-Fi και το Bluetooth της συσκευής σας, ανοίξτε την εφαρμογή και συνδεθείτε με το CSx Via. Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να κάνετε ζωντανή μετάδοση του οπτικού υλικού και να καταγράψετε, να δείτε και να κοινοποιήσετε αρχεία πολυμέσων.

Επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης του HQx Live και του HQ στην Υποστήριξη SeeSnake για περισσότερες οδηγίες, που συμπεριλαμβάνουν λεπτομερείς οδηγίες σύνδεσης και οδηγίες για την καταγραφή και κοινοποίηση αρχείων πολυμέσων.

- HQx Live: support.seesnake.com/hqx-live/
- HQ: support.seesnake.com/hq

Κύριες Λειτουργίες



Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Πατήστε για επαναφορά λειτουργίας, όταν η συσκευή βρίσκεται σε Κατάσταση Αναμονής.



Μηδέν

Πατήστε και κρατήστε για να επαναφέρετε τις μετρήσεις συστήματος στο μηδέν. Πατήστε για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε προσωρινές τμηματικές μετρήσεις.



Αίσθη τήρας

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αισθητήρα.

Συμπεριφορές των LED

Το CSx Via χρησιμοποιεί τα LED του για να ενημερώσει για την κατάσταση εκκίνησης και σύνδεσής του με το Wi-Fi.



LED Ενεργοποίησης και Εκκίνησης	
Κατάσταση	LED
Γίνεται Εκκίνηση	Αναβοσβήνουν εναλλάξ και τα δύο LED
Γίνεται επανεκκίνηση/ απενεργοποίηση	Αναβοσβήνουν ταυτόχρονα και τα δύο LED
Λειτουργία επαναφοράς: Το CSx Via θα πραγματοποιήσει ανανέωση του υλικολογισμικού του και θα κάνει επανεκκίνηση σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί	Αναβοσβήνουν ταυτόχρονα και τα δύο LED

LED Συνδεσιμότητας Wi-Fi

Κατάσταση	LED
Γίνεται εκκίνηση του Wi-Fi	Το LED του Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα
Το Wi-Fi είναι έτοιμο	Το LED του Wi-Fi αναβοσβήνει σταθερά
Το Wi-Fi συνδέθηκε	Το LED του Wi-Fi παραμένει σταθερά αναμμένο

Καταστάσεις Λειτουργίας

Το CSx Via έχει τρεις καταστάσεις λειτουργίας: ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και Κατάσταση Αναμονής, μια κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης, η οποία απενεργοποιεί την κάμερα και τα LED του για εξοικονόμηση ενέργειας. Το CSx Via μπαίνει σε Κατάσταση Αναμονής μετά από περίοδο αδράνειας ή αφότου κλείσετε την εφαρμογή ή βγείτε από την ζωντανή προβολή. Για να επαναφέρετε το CSx Via από την Κατάσταση Αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης ή ανοίξτε τη ζωντανή προβολή της εφαρμογής.

Το CSx Via χρησιμοποιεί σύντομους ήχους για δείξει τις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας.

Ήχοι Κατάστασης Λειτουργίας

Κατάσταση Λειτουργίας	Ήχος
Ενεργοποίηση	Σύντομο μπιπ
Απενεργοποίηση	Παρατεταμένο μπιπ
Εισαγωγή σε Κατάσταση Αναμονής	Δύο μπιπ
Ενεργοποίηση από Κατάσταση Αναμονής	Σύντομο μπιπ

Συντήρηση και Υποστήριξη

Υποστήριξη

Για υποστήριξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματός σας, επισκεφτείτε το **support.seesnake.com/el/csxvia**.

Μεταφορά και Αποθήκευση

Αποθηκεύστε και μεταφέρετε το σύστημά σας έχοντας κατά νου τα εξής:

- Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τον σκοπό του.
- Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνα, σόμπες και άλλα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα
- Η θερμοκρασία αποθήκευσης πρέπει να είναι -20°C έως 60°C [-4°F έως 140°F].
- Μην εκθέτετε σε βαριά χτυπήματα ή προσκρούσεις κατά τη μεταφορά.
- Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από την αποστολή και πριν την αποθήκευση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συντήρηση και Επισκευή

Η ακατάλληλη συντήρηση ή επισκευή μπορεί να προκαλέσει την μη ασφαλή λειτουργία του CSx Via.

Η συντήρηση και η επισκευή του CSx Via πρέπει να εκτελούνται σε ένα Ανεξάρτητο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις RIDGID. Για να διατηρήσετε την ασφάλεια της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι ένας εξειδικευμένος τεχνικός συντηρεί τη μονάδα σας χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Διακόψτε τη χρήση του CSx Via, αφαιρέστε την μπαταρία και επικοινωνήστε με το προσωπικό συντήρησης υπό οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:

- Εάν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στον εξοπλισμό.
- Εάν ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας.
- Εάν ο εξοπλισμός έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά.
- Εάν ο εξοπλισμός εμφανίζει μια σημαντική αλλαγή στην απόδοση.

Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο Ανεξάρτητο Κέντρο Σέρβις RIDGID ή για τυχόν συντήρηση ή επισκευές:

- Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό σας της RIDGID.
- Επισκεφτείτε το RIDGID.com.
- Επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της RIDGID στο rtctechservices@emerson.com ή, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καλέστε στο 1-800-519-3456.

Απόρριψη

Ορισμένα μέρη του συστήματός σας περιέχουν πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν. Υπάρχουν εταιρείες που εξειδικεύονται στην ανακύκλωση και μπορούν να αναζητηθούν στην περιοχή σας. Να απορρίπτετε όλα τα εξαρτήματα ακολουθώντας όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα διαχείρισης απορριμμάτων για περισσότερες πληροφορίες.



Χώρες της ΕΕ: Μην απορρίπτετε ηλεκτρικό εξοπλισμό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EC για τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και την εφαρμογή του στην εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που δεν είναι πλέον χρήσιμος πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται με τρόπο που να είναι φιλικός στο περιβάλλον.

Απόρριψη Μπαταριών

Χώρες της ΕΕ: Οι ελαττωματικές ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/EEC.

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA
1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium
+32 (0)11 598 620

© 2021 Ridge Tool Company. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς. Η Ridge Tool Company και οι συνεργάτες της επιφυλάσονται του δικαιώματος να αλλάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού, του λογισμικού ή και των δύο όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς ειδοποίηση. Επισκεφτείτε το RIDGID.com για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν αυτό το προϊόν. Λόγω της εξέλιξης του προϊόντος, οι φωτογραφίες και άλλες παρουσιάσεις που υποδεικνύονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Η επωνυμία RIDGID και το λογότυπο RIDGID είναι σύμβολα κατατεθέντα της Ridge Tool Company, κατατεθέντα στις USA και άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα κατατεθέντα και μη κατατεθέντα σύμβολα και λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους αντίστοιχα. Η αναφορά σε προϊόντα τρίτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους παροχής πληροφοριών και δεν συνιστούν διαφήμιση ή σύσταση.

Τα iPad, iPhone, iPod touch και App Store είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. «Κατασκευασμένο για iPod», «Κατασκευασμένο για iPhone» και «Κατασκευασμένο για iPad» σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με iPod, iPhone ή iPad αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και κανονισμών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται υπό την άδεια της Apple Inc.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.

Το Android και το Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.