

SeeSnake®

CSx) VIA™



⚠ UYARI!

Bu aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanım kılavuzunun içeriğini anlamamak ve takip etmemek, elektrik şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Yardımcı Uygulamalar Mevcut



CSx Via cihazınızı kullanma konusunda destek ve ek bilgi için, support.seesnake.com/tr/csxvia sayfasına gidin veya bu kare kodunu tarayın.



İçindekiler

Giriş

Düzenleyici Açıklamalar.....	3
Güvenlik Sembolleri.....	3

Genel Güvenlik Kuralları

Çalışma Alanı Güvenliği.....	4
Elektrik Güvenliği.....	4
Kişisel Güvenlik.....	4
Ekipmanın Kullanımı ve Bakımı.....	5
Batarya Kullanımı ve Bakımı.....	5
Kullanım Öncesi Kontrol.....	6

Açıklama

Teknik Özellikler.....	7
Bileşenler.....	8

Çalıştırma

Kurulum.....	8
Çıkarma.....	8
Tuş İşlevleri.....	9
LED'in Durumları.....	9
Güç Durumları.....	10

Bakım ve Destek

Destek.....	10
Taşıma ve Depolama.....	10
Servis ve Tamir.....	11
İmha Etme.....	11

*Orijinal talimatların çevirisi – Türkçe

Giriş

Bu kullanım kılavuzunda verilen uyarılar, önlemler ve talimatlar olası tüm koşul ve durumu kapsayamaz. Sağduyu ve ihtiyatın ürünle birlikte gelmeyeceğini ama operatör tarafından sağlanacak faktörler olduğunu operatörün anlaması gerekir.

Düzenleyici Açıklamalar

CE Gerektiğinde, AT Uygunluk Beyanı (999-995-232.10) ayrı bir kitapçık olarak bu kullanım kılavuzuna eşlik edecektir.

2014/53/EU Direktifi		
Radyo	Çalışma Spektrumu / Güç	
Bluetooth Düşük Enerji (BLE)	2400 – 2483,5 MHz	5,44 dBm
Wi-Fi 802,11 b/g/n	2400 – 2483,5 MHz	15,43 dBm
Wi-Fi 802,11 a/n/ac	5470 – 5725 MHz	18,65 dBm

FCC Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı bir girişime neden olmamalı ve (2) bu cihaz, istenmeyen işleme neden olabilecek girişim de dâhil olmak üzere, alınan herhangi bir girişimi kabul etmemelidir.

Verici Modülleri İçerir: FCC ID: TFB-1004 / IC: 5969A-1004 ve FCC ID: X8WBM832 / IC: 4100A-BM832

Güvenlik Sembolleri

Önemli güvenlik bilgileri vermek için bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde güvenlik sembolleri ve uyarı ifadeleri kullanılmıştır. Bu bölüm, uyarı ifadelerinin ve sembollerinin anlaşılmasını sağlamak için düzenlenmiştir.



Bu, güvenlik alarmı sembolüdür. Potansiyel kişisel yaralanma tehlikesine karşı sizi uyararak için kullanılır. Olası yaralanma ve ölümden kaçınmak için, bu sembolü taşıyan tüm güvenlik mesajlarına uyun.

TEHLİKE

TEHLİKE, kaçınılmazsa, ölümlerle veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

UYARI

UYARI, kaçınılmazsa, ölümlerle veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.

DIKKAT

DIKKAT, kaçınılmazsa, küçük veya hafif yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

DUYURU

DUYURU, maddi hasara karşı korumalarla ilgili bilgileri belirtir.



Bu sembol, ekipmanı kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzunun dikkatlice okunması anlamına gelir. Kullanım kılavuzu ekipmanın güvenli ve doğru kullanılması hakkında önemli bilgiyi içerir.



Bu sembol, bu ekipmanı kullanırken göz yaralanma riskini azaltmak için, daima kenarları siperli güvenlik gözlükleri veya koruyucu gözlükler kullanmanız gerektiği anlamına gelir.



Bu sembol elektrik çarpması riskini belirtir.

Genel Güvenlik Kuralları

⚠ UYARI



Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun. Uyarılara ve talimatlara uymamak, elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi kişisel yaralanmalarla sonuçlanabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN!

Çalışma Alanı Güvenliği

- Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Dağınık ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkarır.
- Ekipmanı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın. Ekipmandan toz veya dumanları ateşleyebilecek kıvılcıklar çıkartabilir.
- Ekipmanı kullanırken çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir.
- Trafikten kaçının. Yollarda veya yol yakınlarında kullanırken hareket halindeki araçlara dikkat edin. Yüksek görülebilirlik özelliğine sahip giysiler veya reflektörlü yelek giyin.

Elektrik Güvenliği

- Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
- Ekipmanı yağmura maruz bırakmayın veya ıslatmayın. Ekipmana su girmesi elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
- Tüm elektrik bağlantılarını kuru ve yerden uzak tutun. Ekipmana veya

prizlere ıslak ellerle dokunmak elektrik çarpması riskini artırabilir.

- Elektrik kablosunu uygun şekilde kullanın. Ekipmanı kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden çıkartmayın. Elektrik kablosunu sıcaktan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış elektrik kabloları elektrik çarpması riskini artırır.
- Ekipmanın nemli bir bölgede kullanılması gerekiyorsa, topraklama arızası devre şalteri (GFCI) kullanın. Topraklama arızası devre şalteri (GFCI) kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

Kişisel Güvenlik

- Ekipmanı kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu davranın. Ekipmanı yorgunken veya ilaç ya da alkol etkisi altındayken kullanmayın. Ekipmanı kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir.
- Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı takmayın. Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç, hareketli parçalara takılabilir.
- İyi hijyen uygulayın. Kanalizasyon denetim ekipmanını tuttukten veya kullandıktan sonra, kanalizasyonun içindekilere maruz kalan elleri ve vücudun diğer bölümlerini yıkamak için, sıcak ve sabunlu su kullanın. Toksik veya bulaşıcı maddelerden kontaminasyonu önlemek için, kanalizasyon denetim ekipmanını tutarken veya çalıştırırken yemek yemeyin veya sigara içmeyin.
- Kanalizasyonlarda, ekipmanı tutarken veya kullanırken daima uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanın. Kanalizasyonlar kimyasalları, bakterileri ve diğer toksik, bulaşıcı olabilecek, yanıklara veya diğer sorunlara neden olabilecek maddeleri içerebilir. Uygun kişisel koruyucu ekipman daima güvenlik gözlüklerini içerir ve bir toz maskesi, kask, kulak tıkacı, kanalizasyon temizleme

eldivenleri, lateks veya lastik eldivenler, yüz siperi, iş koruyucu gözlüğü, koruyucu giysi, koruyucu maske ve çelik burunlu, kaymayan ayakkabıları içerebilir.

- **Kanalizasyon temizleme ve kanalizasyon denetim ekipmanlarını aynı anda kullanıyorsanız, RIDGID kanalizasyon temizleme eldivenlerini takın.** Dönen kanalizasyon temizleme kablosunu, kablonun etrafına dolanıp el yaranmalarına neden olabilecek eldiven veya bir bez de dahil olmak üzere asla başka bir şeyle tutmayın. RIDGID kanalizasyon temizleme eldivenlerinin altına sadece lateks veya lastik eldivenler giyin. Hasarlı kanalizasyon temizleme eldivenlerini kullanmayın.

Ekipmanın Kullanımı ve Bakımı

- **Ekipmanı zorlamayın.** Uygulamanız için doğru ekipmanı kullanın. Doğru ekipman işi daha iyi ve güvenli yapar.
- **Güç düğmesi ekipmanı açıp kapatmıyorsa ekipmanı kullanmayın.** Güç düğmesiyle kontrol edilemeyen tüm ekipmanlar tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekir.
- **Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya depolama öncesinde, fişi güç kaynağından çekin ve/veya batarya takımını ekipmandan ayırın.** Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri yaralanma riskini azaltacaktır.
- **Ekipmanı, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ekipmanı tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin ekipmanı kullanmasına izin vermeyin.** Ekipman, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- **Ekipmanı bakımlı bir şekilde tutun.** Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve ekipmanın çalışmasını etkileyecek diğer tüm koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, ekipmanı kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, ekipmanların bakımının yeterli şekilde yapılmasından kaynaklanır.

- **Uzanmayın.** Yere daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik durumlarda ekipmanın daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
- **Ekipmanı ve aksesuarlarını bu talimatlara uygun olarak kullanın; çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde bulundurun.** Ekipmanın tasarım amaçları dışında kullanılması, tehlikeli bir duruma neden olabilir.
- **Ekipmanınızla sadece üreticinin tavsiye ettiği aksesuarları kullanın.** Bir ekipmana uygun olabilecek aksesuarlar, başka bir ekipmanla kullanıldığı zaman tehlikeli olabilir.
- **Tutma kollarını kuru, temiz ve yağ ile kirden arınmış şekilde tutun.** Temiz tutma kolları ekipmanı daha iyi kontrol etmenizi sağlar.
- **LCD'yi kullanım sırasında hasarlardan koruyun.** LCD'nin ön kısmında meydana gelen hasarlar, cam kırılmasına ve ekranın tamamen çalışmamasına neden olabilir.

Batarya Kullanımı ve Bakımı

- **Ekipmanı sadece özel olarak tasarlanmış batarya takımıyla kullanın.** Başka herhangi bir batarya takımının kullanılması yaralanma veya yangın riski oluşturabilir.
- **Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazlarını kullanın.** Bir batarya takımına uygun olan bir şarj cihazı bir başka batarya takımıyla kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
- **Şarj cihazını kullanırken üzerini örtmeyin.** Doğru kullanım için tam ve doğru havalandırma gereklidir. Şarj cihazını kullanım halindeyken örtmek, yangına neden olabilir.
- **Bataryaları ve şarj cihazlarını kuru ve uygun sıcaklığa sahip alanlarda belgelerine uygun olarak kullanın ve depolayın.** Aşırı sıcak ve nem bataryalara hasar verebilir ve sızmaya, elektrik

çarpmasına, yangına veya yanıklara yol açabilir.

- **Batarya takımını iletken nesnelere denetlemeyin.** Batarya terminallerinin kısa devre yapılması yanıklara veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Batarya takımı kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya terminaler arasında kontağa neden olabilecek diğer küçük metal nesnelere uzak tutulmalıdır. Batarya terminallerinin kısa devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
- **Uygun olmayan koşullarda, batarya takımı sıvı sızıntısı yapabilir; bu sıvıya temas etmekten kaçının.** Temas halinde, suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas ederse, tıbbi yardım alın. Batarya takımından sıvı sızması tahriş veya yanıklara neden olabilir.
- **Batarya takımlarını doğru şekilde imha edin.** Batarya takımlarını yüksek sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir; batarya takımlarını ateşe atmayın. Bazı ülkelerin, bataryaların imhasına ilişkin kuralları ve yönetmelikleri vardır. Geçerli tüm kural ve yönetmeliklere uyun.

Kullanım Öncesi Kontrol

⚠ UYARI



Her bir kullanım öncesi, elektrik çarpması veya diğer sebeplerden doğacak ciddi yaralanma riskini azaltmak ve ekipmanınızın hasar görmesini önlemek için ekipmanın tümünü kontrol edin ve sorunları gidirin.

Ekipmanın tümünü kontrol etmek için, aşağıdaki adımları takip edin:

1. Ekipmanı kapatın.
2. Elektrik kablosu, kablolar ve konektörleri çıkartın ve hasarlı olup

olmadıklarını görmek veya düzeltmek için kontrol edin.

3. Ekipmana bulaşan her türlü kiri, yağı ya da diğer kirlenici maddeleri kontrolü kolaylaştırması ve taşıma ya da kullanım esnasında ekipmanın elinizden kaymasını önlemek için temizleyin.
4. Ekipmanınızın kırılmış, eskimiş, eksik, yanlış veya bükülmüş tüm parçalarını veya güvenli ve normal kullanımı engelleyecek diğer bütün koşulları kontrol edin.
5. Diğer ekipmanların tümünü kontrol etmek, iyi ve kullanılabilir halde olduklarından emin olmak için talimatlara bakın.
6. Çalışma alanınızda aşağıdakileri kontrol edin:
 - Yeterli aydınlatma.
 - Alev alıcı sıvılar, buharlaşan maddeler veya tutuşabilecek tozların varlığı. Bunların bulunması halinde, çalışma alanında bu kaynaklar belirlenip temizleninceye kadar çalışmayın. Ekipman patlamaya dayanıklı değildir. Elektrik bağlantıları kıvılcım çıkartabilir.
 - Operatör için temiz, düz, sağlam ve kuru bir yer. Suyun içinde dururken ekipmanı kullanmayın.
7. Yapılacak işi inceleyin ve görev için doğru ekipmanı belirleyin.
8. Çalışma alanını gözlemleyin ve çevredeki insanları uzak tutmak için bariyerler kurun.

Açıklama



RIDGID® SeeSnake® CSx Via™* bir mobil cihaz kullanarak medya yayını yapmak, yakalamak ve paylaşmak için esnek bir inceleme çözümdür. Entegre Wi-Fi ve Bluetooth özelliği ile CSx Via, Windows için SeeSnake HQx Live uygulaması veya SeeSnake HQ yazılımı ile incelemeler yapmak için iOS™, Android™ veya Windows destekli bir cihaza bağlanır. CSx Via, 18 V şarj edilebilir bir pil ile çalışır.

CSx Via, çoğu RIDGID SeeSnake kamera makarasıyla uyumludur. CSx Via Mount aksesuarı, CSx Via'yı SeeSnake Standard veya Mini kamera makaralarıyla kullanmak için gereklidir.

RIDGID SeeSnake HQx Dock, bir tablet ile HQx Live veya HQ kullanırken inceleme görüntülemesini optimize etmek için tasarlanmıştır. Hızlı ve kolay kurulum için bağımsız bir ünite olarak kullanın veya herhangi bir RIDGID SeeSnake Compact Serisi makaraya monte edin.



*Patent başvurusu yapılmış

Teknik Özellikler

Ağırlık (kapakla birlikte) 0,38 kg [0,83 lb]

Ebatlar

Uzunluk 149 mm [5,9 inç]

Derinlik 106 mm [4,2 inç]

Yükseklik 126 mm [5 inç]

Güç Kaynağı

18 V Li-lyon veya Lucid 18,5 V lityum polimer pil

Bağlanabilirlik

Bluetooth Bluetooth Düşük Enerji (BLE)

Wi-Fi 802,11 b/g/n
802,11 a/n/ac

Kullanım Ortamı

Isı -10°C ila 50°C
[14°F ila 122°F]


Depolama sıcaklığı -20°C ila 60°C
[-4°F ila 140°F]

Bağıl nem Yüzde 5 ila 95

Bileşenler



Verici Klipsli Terminal



Çalıştırma

Kurulum

Not: CSx Via'yı SeeSnake Standard veya Mini kamera makaralarına takmak için CSx Via Mount talimatlarına bakın.

1. SeeSnake Sistem Kablosunu makaradan çıkarın. Çıkarma talimatları için makaranızın Kullanım Kılavuzuna bakın.
2. Pili CSx Via pil yuvasına kaydırın.
3. CSx Via konnektöründen nakliye kapağını çıkarın.
4. Konnektör üzerindeki ok işaretini çerçeye üzerindeki kilit açma sembolü **6** ile hizalayın ve CSx Via'yı kontak bileziğinin boşluğuna yerleştirin.
5. CSx Via'yı yerine kilitleyecek şekilde çevirin **6**.

UYARI

Kontak bileziği kadrının içindeki kontak pimlerine dokunmayın. Kontak pimlerine baskı yapılması kırılmalarına neden olabilir.



Çıkarma

CSx Via'yı çıkarmak için ok işareti kilit açma sembolü **6** ile hizalanacak şekilde çevirin ve düz olarak dışarı çekin.

İnceleme Yapma

CSx Via, iOS ve Android cihazlarda bulunan HQx Live veya Windows cihazları için SeeSnake HQ yazılımı kullanılarak bir inceleme gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Bir incelemeye başlamak için cihazınızın Wi-Fi ve Bluetooth'unu etkinleştirin, uygulamayı açın ve CSx Via'ya bağlanın. Bağlandıktan sonra inceleme görüntülerini canlı yayınlayabilir ve resmini çekebilir, medyayı görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bağlantı talimatları ve medya resmi çekme ve paylaşma dâhil ek talimatlar için SeeSnake Desteği'ndeki HQx Live ve HQ destek sayfalarını ziyaret edin.

- HQx Live: support.seesnake.com/hqx-live/
- HQ: support.seesnake.com/hq

Tuş İşlevleri



Güç

Sistemi açar ve kapatır. Sistem Bekleme Modundayken uyandırmak için basın.



Sıfır

Sistem ölçümünü sıfıra ayarlamak için basılı tutun. Geçici segment ölçümlerini başlatmak ve durdurmak için basın.



Sonda

Sondayı etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

LED'in Durumları

CSx Via, başlatma ve Wi-Fi bağlantı durumunu bildirmek üzere LED'lerini kullanır.



Güç ve Başlatma LED'leri	
Durum	LED
Başlatma	Her iki LED sırayla yanıp söner
Yeniden başlatma/kapatma	Her iki LED aynı anda yanıp söner
Kurtarma Modu: CSx Via, aygıt yazılımını yeniler ve açılmaması durumunda yeniden başlatır.	Her iki LED aynı anda yanıp söner

Wi-Fi Bağlantı LED'leri	
Durum	LED
Wi-Fi başlatma	Wi-Fi LED'i hızlı şekilde yanıp söner
Wi-Fi hazır	Wi-Fi LED'i sürekli yanıp söner
Wi-Fi bağlandı	Wi-Fi LED'i sürekli yanar

Güç Durumları

CSx Via üç adet güç durumuna sahiptir: açık, kapalı ve enerji tasarrufu için kamerayı ve LED'lerini kapatan düşük güç durumu olan Bekleme Modu. CSx Via, belirli bir süre işlem yapılmadığında veya uygulama kapatılırken veya canlı görüntüden çıkılırken Bekleme Moduna girer. CSx Via'yı Bekleme Modundan uyandırmak için Güç tuşuna basın veya uygulamanın canlı görüntüsünü açın.

CSx Via, farklı güç durumlarını belirtmek için bip sesi çıkarır.

Güç Durumu Sesleri	
Güç Durumu	Ses
Açık	Tek bip
Kapalı	Uzun bip
Bekleme Moduna giriliyor	İki bip
Bekleme Modundan uyandırılıyor	Tek bip

Bakım ve Destek

Destek

Sisteminizin kullanımıyla ilgili destek ve ek bilgi için support.seesnake.com/tr/csxvia adresini ziyaret edin.

Taşıma ve Depolama

Sisteminizi depolamak ve taşımak için aşağıdakileri dikkate alın:

- Ekipmanı kilitle bir yerde, çocuklardan ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerden uzak tutun.
- Elektrik çarpma riskini azaltmak için kuru bir yerde depolayın.
- Radyatörler, ısı düzenleyiciler, sobalar ve ısı üreten diğer ürünler (yükselticiler dahil) gibi ısı kaynaklarından uzakta depolayın.
- Depolama sıcaklığı -20°C ila 60°C [-4°F ila 140°F] olmalıdır.
- Taşıma esnasında, ağır darbelerle ve etkilere maruz bırakmayın.
- Taşımadan ve uzun bir süre için depolamadan önce, bataryayı çıkartın.

Servis ve Tamir

Yanlış ve tam olmayan servis veya tamir, CSx Via'in kullanılmasını güvensiz kılabilir.

CSx Via'in servisi ve tamiri bir RIDGID Bağımsız Yetkili Servis Merkezinde yapılmalıdır. Ekranın güvenliğini korumak için sadece birebir aynı yedek parçalar kullanılarak, yetkili bir tamir görevlisi tarafından cihazınızın servisinin yapıldığından emin olun. Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde CSx Via'i kullanmayın ve servis personeliyle irtibat kurun:

- Ekipmanın içine sıvı sızdıysa veya herhangi bir nesne düşüyse.
- Ekipman, kullanım talimatları takip edilmesine rağmen normal olarak çalışmıyorsa.
- Ekipman düşmüş veya hasar görmüşse.
- Ekipman performansında fark edilebilir bir değişim görülürse.

En yakın RIDGID Bağımsız Servis Merkezi hakkında bilgi almak veya servis ya da tamirle ilgili her türlü soru için:

- Yerel RIDGID distribütörünüzle iletişime geçin.
- www.RIDGID.com adresine gidin.
- RIDGID Teknik Servis Bölümü ile rtctechservices@emerson.com adresinden iletişime geçin veya ABD ve Kanada'da 800-519-3456 numaralı telefonu arayın. İmha Etme

İmha Etme

Sistemin parçaları geri dönüştürülebilir değerli maddeler içerebilir. Yerel olarak bulunabilecek geri dönüşümde uzman olan firmalar bulunmaktadır. Bileşenleri geçerli tüm düzenlemelere uygun şekilde imha edin. Daha fazla bilgi için yerel atık yönetimi yetkilisiyle iletişim kurun.



AT Ülkeleri: Elektrikli aletleri ev atıklarıyla birlikte imha etmeyin!

Elektrikli ve Elektronik Aletler için, 2012/19/EC Avrupa Yönergesine ve bunların ulusal yasalara uygulanmasına göre, artık kullanılabilir nitelikte olmayan elektrikli aletler ayrı toplanmalı ve çevresel olarak doğru bir uygulamayla imha edilmelidir.

Bataryanın İmha Edilmesi

AT Ülkeleri: Hatalı veya kullanılmış batarya paketleri/bataryaları 2006/66/EC yönergesine göre geri dönüşüme gönderilmelidir.

Ridge Tool Company

400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)

Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium

+32 (0)11 598 620

© 2021 Ridge Tool Company. Tüm hakları saklıdır.

Bu kullanım kılavuzundaki bilgilerin tam ve doğru olduğundan emin olmak için her türlü çaba gösterilmiştir. Ridge Tool Firması ve ortakları bu kılavuzda açıklanmış olan donanım ve yazılım veya her ikisinin de teknik özelliklerini herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. Bu ürünle ilgili son güncellemeler ve ek bilgi için www.RIDGID.com sayfasını ziyaret edin. Ürün gelişimi nedeniyle, bu kılavuzda belirtilen fotoğraflar ve diğer sunumlar gerçek ürüne göre farklılık gösterebilir.

RIDGID ve RIDGID logosu, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Ridge Tool Company ticari markalarıdır. Bu kılavuzda adı geçen diğer tüm tescilli ve tescilli olmayan ticaret markaları ve logoları ilgili sahiplerine aittir. Üçüncü parti ürünlerinin adı sadece bilgi amaçlı olarak verilmiştir ve herhangi bir destekleme ya da tavsiye anlamına gelmemektedir.

iPad, iPhone, iPod touch ve App Store, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Apple Inc. ticari markalarıdır. “Made for iPod”, “Made for iPhone” ve “Made for iPad” elektronik bir aksesuarın sırasıyla spesifik olarak iPod, iPhone veya iPad'e bağlanması için tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılaması için geliştirici tarafından lisanslı olduğu anlamına gelmektedir. Apple, bu cihazın kullanımından veya kullanım sırasında güvenlik ve düzenleyici standartlara uyulmasından sorumlu değildir. Bu aksesuarın, iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz bağlantı performansını etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

IOS, ABD ve diğer ülkelerde Cisco firmasının ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır ve Apple Inc. tarafından lisans altında kullanılmaktadır.

Bluetooth marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasına aittir.

Android ve Google Play, Google Inc. ticari markalarıdır.