

# SeeSnake. CountPlus

For sikkerhetsinformasjon knyttet til å operere systemet, kan du se i operatørens brukermanual for kameratrommelen og skjermen som du bruker.

## Beskrivelse

RIDGID® SeeSnake® CountPlus er en måleenhet for kabelavstand og grunnleggende tekstlysbilredigerer som passer til alle kamerasystemer for SeeSnake Standard eller Mini. CountPlus lar deg kontrollere utvalg av hva som vises på din SeeSnake-skjerm og hva som er inkludert i mediene som er tatt opp. Du kan bruke CountPlus til å:

- Skru datoen, tiden og distansen av eller på.
- Lage tilpassede tekstlysbilder.
- Tilbakestille systemmålingene til null.
- Ta midlertidige segmentmålinger.

*Merk: Mange SeeSnake-skjerner innehar evnen til å kontrollere hvilken informasjon som vises på skjermen og som er tatt opp på mediene. Se i brukermanualen til skjermen din for å finne ut om denne funksjonen også er inkludert i den.*

*Hvis skjermen har denne evnen, anbefaler vi å kontrollere skjermen via grensesnittet til skjermen i stedet for CountPlus.*

## Støtte på nett

For detaljerte bruksanvisninger om temaer som installering av CountPlus, drift og bytting av batteri, kan du besøke [support.seesnake.com/countplus](http://support.seesnake.com/countplus) eller skanne QR-koden.



# Tastatur



## Taster og funksjoner

Åpne menyen. Trykk for å avslutte skjermer og menyer.



Meny



Rediger lysbilde



Informasjon



Verktøy



Tidsinnstillinger



Datoinnstillinger



Enhetsinnstillinger



Trommel- og kabelinnstillinger

Velg





Velg fremhevede elementer.



Null

Start og stopp midlertidige segmentmålinger. Trykk og hold nede for å tilbakestille systemmålinger til null.

### Taster og funksjoner

	Piler	Naviger menyer og teksttegn. Endre lysbildeposisjonen i lysbildets oppsettskjermer.	
		Ned	Opprett nytt lysbilde eller velg blant lagrede lysbilder.
		Venstre/ Høyre	Bytt mellom lagrede lysbilder.
		Opp/Rediger	Rediger nåværende lysbilde.
	Tekstlysilde	Vis og skjul tekstlysilde. Bytt mellom lysbildeoppsett og tekstinnangsskjermer når du oppretter et nytt tekstlysilde.	
	Teller	Vis og gjem teller.	
	Dato/Tid	Syklusdato/tidsvalg: vis dato, tid, begge eller ingen av delene.	

