

SeeSnake. CountPlus

Consulte o manual de operação do carretel de câmera e do monitor que estiver utilizando para informações de segurança relacionadas à operação do sistema.

Descrição

O RIDGID® SeeSnake® CountPlus é um dispositivo de edição de texto básico e medição de distâncias de cabos que pode ser instalado em qualquer sistema de câmeras SeeSnake Standard ou Mini. O CountPlus permite que você controle seleções do que é mostrado na tela do seu monitor SeeSnake e incluído na seleção na mídia capturada. Você pode usar o CountPlus para:

- Alterar a data, a hora e a distância.
- Criar textos personalizados.
- Reiniciar a medição do sistema em zero.
- Tirar medidas temporárias de segmentos.

Nota: muitos monitores SeeSnake incluem a capacidade de controlar que informação será mostrada no monitor e gravada na mídia. Consulte o manual de operação do seu monitor para descobrir se ele possui esse recurso.

Nós recomendamos controlar o display através da interface do monitor ao invés de usar o CountPlus caso seu monitor possua essa capacidade.

Suporte Online

Para instruções detalhadas sobre tópicos como instalação, operação e troca de bateria do CountPlus, visite support.seesnake.com/countplus ou acesse o código QR.



Teclado numérico



Teclas e funções

Abrir o menu. Pressionar para sair de telas e menus.



Menu



Editar slide



Informações



Ferramentas



Configurações de hora



Configurações de data



Configurações de unidade



Configurações de carretel e cabo





Selecionar

Selecionar itens destacados.



Zero

Iniciar e parar medidas temporárias de segmentos. Pressiona e segurar para reiniciar a medição do sistema em zero.

Teclas e funções	
 Setas	Navegar em menus e caracteres de texto. Reposicionar slides na tela de layout.
	Baixar Criar novo slide ou escolher a partir de slides salvos.
	Esquerda/ Direita Escolher entre slides salvos.
	Subir/Editar Editar slide atual.
 Slide de texto	Mostrar e esconder slide de texto. Ao criar um novo slide de texto, alternar entre as telas de layout do slide e entrada de texto.
 Contagem	Mostrar e esconder a contagem.
 Data/Hora	Navegar pelas opções de data/hora: mostrar data, hora, os dois ou nenhum.

