

SeeSnake. CountPlus

Wij verwijzen u naar de handleiding voor de camera-haspel en monitor die u gebruikt, voor veiligheidsinformatie in verband met de bediening van het systeem.

Omschrijving

De RIDGID® SeeSnake® CountPlus is een kabelapparaat waarmee u afstanden kunt meten en een eenvoudige tekstbewerker voor dia's, die op elk SeeSnake standaard- of minicamerasysteem kan worden aangebracht. Met de CountPlus kunt u bepalen wat wordt weergegeven op uw SeeSnake-monitor en wat wordt opgenomen in vastgelegde media. U kunt de CountPlus gebruiken om:

- De datum, tijd en afstand in te schakelen.
- Zelf tekstdia's te maken.
- De systeemmeting naar nul te resetten.
- Tijdelijke segmentmetingen uit te voeren.

Let op: Veel SeeSnake-monitors hebben de mogelijkheid om te bepalen welke informatie op de monitor wordt weergegeven en wordt opgenomen op media. Wij verwijzen u naar de handleiding van uw monitor om uit te vinden of die deze functie bevat.

We adviseren u om de display via de interface van de monitor te bedienen, in plaats van de CountPlus, als uw monitor deze mogelijkheid heeft.










Online ondersteuning

Voor gedetailleerde aanwijzingen over onderwerpen als de installatie van CountPlus, de bediening en de vervanging van batterijen, bezoekt u support.seesnake.com/count-plus of scant u de QR-code.







Toetsenpaneel



Toetsen en functies	
	<p>Menu</p> <p>Open het menu. Druk om schermen en menu's af te sluiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Dia bewerken <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Informatie <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Toebehoren <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Tijdsinstellingen <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Datuminstellingen <li style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;">  Eenheidsinstellingen <li style="display: flex; align-items: center;">  Haspel- en kabelinstellingen
	<p>Selecteren Selecteer gemarkeerde items.</p> <hr/> <p>Nul Start en stop tijdelijke segmentmetingen. Houd ingedrukt om systeemmeting te resetten naar nul.</p>

Toetsen en functies

		<p>Navigeer door menu's en tekstekens. Herpositioneer dia's op het dia-lay-outscherf.</p>	
	Pijlen	Naar beneden	Maak een nieuwe dia of kies uit opgeslagen dia's.
		Links/Rechts	Wissel tussen opgeslagen dia's.
		Omhoog/ Bewerken	Huidige dia bewerken.
	Tekstdia	Toon en verberg tekstdia. Schakel tijdens het maken van een nieuwe tekstdia tussen dia-lay-out en tekstinvoerschermen.	
	Telling	Telling tonen en verbergen.	
	Datum/Tijd	Cyclus datum/tijdsopaties: toon datum, tijd, beide of geen.	

