

SeeSnake®

CSx) VIA™



**Kompatibilis alkalmazások
állnak rendelkezésre**



! FIGYELMEZTETÉS!

A jelen eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A figyelmeztetések és utasítások meg nem értése és be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.



Az ön CSx Via használatával kapcsolatos támogatásért és további információkért keresse fel a support.seesnake.com/hu/csxvia oldalt vagy olvassa be ezt a QR-kódot.



Tartalomjegyzék

Bevezetés

Szabályozási Nyilatkozatok	3
Biztonsági Szimbólumok	3

Általános biztonsági információk

A Munkaterület Biztonsága	4
Elektromos Biztonság	4
Személyes Biztonság	4
A Berendezés Használata és Gondozása	5
Az Akkumulátor Használata és Gondozása	5
Szemrevételezés a Használat Előtt	6

Leírás

Műszaki Jellemzők	7
Alkatrészek	8

Működés

Beszerezés	8
Kiszerezés	8
Fontosabb Funkciók	9
LED Jelzések	9
Üzemállapotok	10

Karbantartás és Támogatás

Támogatás	10
Szállítás és Tárolás	10
Szerviz és Javítás	11
Ártalmatlanítás	11

*Az eredeti utasítás fordítása – Magyar

Bevezetés

Ha A jelen kézikönyvben leírt figyelmeztetések és útmutatások nem vehetik figyelembe az esetlegesen előfordulni képes összes helyzetet. A kezelőnek meg kell értenie, hogy a józan ész és körültekintés olyan tényező, amely a termékbe nem építhető be, hanem a kezelőnek kell biztosítania.

Szabályozási Nyilatkozatok

CE Kérésre a EK megfeleléségi nyilatkozatot (999-995-232.10) külön füzet alakjában mellékeljük a jelen kézikönyvhöz.

2014/53/EU Irányelv		
Rádió	Használati spektrum / Teljesítmény	
Bluetooth Low Energy (BLE, alacsony energiájú Bluetooth)	2400 – 2483,5 MHz	5,44 dBm
Wi-Fi 802.11 b/g/n	2400 – 2483,5 MHz	15,43 dBm
Wi-Fi 802.11 a/n/ac	5470 – 5725 MHz	18,65 dBm

FC A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének Az üzemelés a következő két feltétellel lehetséges: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia bármilyen véletli zavart, beleértve az olyan interferenciát, amelyik nem kívánt üzemelést okozhat.

A következő adómodulokat tartalmazza: FCC ID: TFB-1004 / IC: 5969A-1004 és FCC ID: X8WBM832 / IC: 4100A-BM832

Biztonsági Szimbólumok

A jelen kézikönyvben és a terméken szereplő biztonsági szimbólumok és jelzőszavak fontos biztonsági információk közlésére szolgálnak. Ez a rész ezen szimbólumok és jelzőszavak megértését segíti.



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum. Ezen információk a lehetséges személyi sérülés kockázataira hívják fel a figyelmet. Az esetleges sérülések vagy halál elkerülésének érdekében tartsa be a szimbólumot követő biztonsági üzeneteket.

⚠ VESZÉLY

A VESZÉLY szó olyan kockázatos helyzetet jelöl, melyet ha nem kerülnek el, halállal vagy komoly sérülésekkel jár.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A FIGYELMEZTETÉS szó olyan kockázatos helyzetet jelöl, melyet ha nem kerülnek el, halállal, vagy komoly sérülésekkel járhat.

⚠ VIGYÁZAT

A VIGYÁZAT szó olyan kockázatos helyzetet jelöl, mely kisebb, mérsékelt sérülésekkel járhat.

MEGJEGYZÉS

A MEGJEGYZÉS szó a vagyontárgyak védelmével kapcsolatos információkat jelöli.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy figyelmesen olvassa el az üzemeltetési útmutatót a készülék használata előtt. A kézikönyv fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos és megfelelő használatával kapcsolatban.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a szemsérülések elkerülésének érdekében mindig viseljen oldalárnyékolóval ellátott védőszemüveget vagy szemvédőt, amikor kezeli vagy használja a készüléket.



Ez a szimbólum áramütés kockázatát jelöli.

Általános biztonsági információk

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást olvasson el. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A Munkaterület Biztonsága

- **A munkahelyet tartsa tisztán, és biztosítsa a jó megvilágítást.** A zsúfolt vagy sötét helyek vonzzák a baleseteket.
- **Ne működtesse a berendezést robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.** A berendezés által kibocsátott szikrák begyűjthetik a port és a gázokat.
- **A berendezés használata során tartsa távol a gyermekeket és az ott tartózkodókat.** Figyelmének elvonása esetén elvesztheti ellenőrzését a készülék fölött.
- **Kerülje a forgalmas helyeket.** Ügyeljen a mozgó járművekre, ha úton, ill. annak közelében használja a rendszert. Viseljen láthatósági ruházatot vagy fényvisszaverő mellényt.

Elektromos Biztonság

- **Kerülje az érintkezést a földelt felületekkel (pl. cső, fűtőtest, tűzhely, hűtő stb.).** Nagyobb a veszélye az áramütésnek, ha a teste le van földelve.
- **Óvja a berendezést az esőtől és a nedvességtől.** Ha víz jut a berendezésbe, az megnöveli az áramütés kockázatát.

- **Minden elektromos csatlakozást tartson szárazon és távol a talajtól.** Ha nedves kézzel érintik meg a berendezéseket, ill. csatlakozásokat, az növelheti az áramütés veszélyét.
- **A csatlakozózsínort kíméletesen használja.** Soha ne hordozza, húzza vagy áramtalanítsa a szerszámgépet a zsínort fogva, illetve húzva. Óvja a zsínort a melegtől, olajtól, élektől és mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összekuszálódott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- **Ha a hálózati tápegységgel üzemelő készüléket feltétlenül nedves helyen kell használni, alkalmazzon (GFCI) hibaáram-védőkapcsolóval védett áramellátást.** Ha a hálózati tápegységgel hibaáram-védőkapcsolót alkalmaznak, az csökkenti az áramütés veszélyét.

Személyes Biztonság

- **Legyen elővigyázatos, figyeljen oda munkájára és használja józan eszt munka közben.** Ne használja a berendezést fáradtan, illetve gyógyszer, alkohol vagy kábítószer hatása alatt. A berendezés működése során egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat.
- **Legyen megfelelő az öltözéke.** Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert. A laza ruházatot, ékszereket és hosszú haját bekapathatják a mozgó alkatrészek.
- **Biztosítson jó higiéniát.** A vizsgálóberendezés kezelése vagy használata után meleg szappanos vízzel mossa meg a kezét, illetve más bőrfelületeit, amelyek kapcsolatba kerültek a csatorna tartalmával. A mérgező vagy fertőző anyagokkal való elszennyeződés megelőzése érdekében lefolyóvizsgáló berendezés kezelése vagy használata közben ne egyen és ne dohányozzon.
- **A berendezés kezelése és használata során mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést.** A csatornák vegyszereket, baktériumokat és egyéb olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek mérgezők vagy fertőzők lehetnek, illetve tüzet vagy egyéb problémákat okozhatnak.

A megfelelő személyi védőfelszereléshez mindig tartozik védőszemüveg, ezen kívül tartalmazhat porvédő maszkot, védősisakot, hallásvédőt, lefolyótisztító kesztyűt, latex vagy gumi kesztyűt, arcvédőt, szemvédőt, védőruhát, gázálcot és acélbetétes, csúszásmentes lábbelit is.

- **Ha egyidejűleg használ lefolyótisztító berendezést és lefolyóvizsgáló berendezést, akkor viseljen RIDGID lefolyótisztító kesztyűt.** Csak ezzel a kesztyűvel fogja meg a forgó csatornatisztító kábelt, ne használjon másfajta kesztyűt vagy rongyot, mivel azok a kábelre tekeredhetnek, és kézsérülést okozhatnak. Latex-, ill. gumikesztyűt kizárólag a RIDGID lefolyótisztító kesztyű alatt szabad viselni. Ne használjon sérült lefolyótisztító kesztyűt.

A Berendezés Használata és Gondozása

- **Ne erőltesse a berendezést.** Mindig az alkalmazásnak megfelelő berendezést használjon. A megfelelő felszereléssel a munka jobban, biztonságosabban végezhető el.
- **Ne használja a berendezést, ha az a kapcsolóval nem kapcsolható be vagy ki.** A kapcsoló segítségével nem vezérelhető berendezés veszélyes, és javítást igényel.
- **Mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne, vagy eltenné a berendezést, húzza ki annak dugaszát az elektromos aljzatból, illetve válassza le róla az akkumulátort.** A megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a sérülések kockázatát.
- **A berendezést gyermekek elől elzárt helyen tartsa.** Ne engedje, hogy olyan személy használja a berendezést, aki nem ismeri jól azt, vagy a jelen útmutatót. A berendezés veszélyes a gyakorlatlan felhasználók kezében.
- **Tartsa karban a berendezést.** Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását, mozgásuk akadálytalanságát, az alkatrészek épségét, és minden további körülményt, amely befolyásolhatja a berendezés működését. A

sérült berendezést további használat előtt javíttassa meg. Sok balesetet a nem megfelelően karbantartott eszközök okoznak.

- **Ne végezzen munkát veszélyesen kinyújtózott helyzetben.** Mindig stabilan álljon, és ügyeljen az egyensúlyára. Így váratlan helyzetben sem veszíti el az egyensúlyát.
- **A berendezést és tartozékait a jelen használati útmutatónak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munka jellegét.** A berendezés nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzeteket idézhet elő.
- **Csak a gyártó által a berendezéshez ajánlott tartozékokat használjon.** Az, hogy egy tartozék megfelelően használható egy másik berendezéssel, nem jelenti azt, hogy ezzel a berendezéssel is biztonságosan alkalmazható.
- **Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen.** Tiszta fogantyúkkal biztonságosabb a berendezés kezelése.

Az Akkumulátor Használata és Gondozása

- **A készüléket csak a kifejezetten erre a célra kialakított akkumulátorral használja.** Ha más akkumulátort használ, azzal sérülést és/vagy tüzet okozhat.
- **Csak a gyártó által meghatározott töltővel töltsé.** Egy adott típusú akkumulátorhoz alkalmas töltő használatával tűzveszélyt idézhet elő, ha a töltőt másik akkumulátorral használja.
- **Használat közben ne takarja le a töltőt.** A megfelelő működéshez megfelelő szellőzés szükséges. Ha a töltőt használat közben letakarja, tűz keletkezhet.
- **Az akkumulátort és a töltőt száraz helyen, megfelelő hőmérsékleten, a dokumentációknak megfelelően használja és tárolja.** A szélsőséges hőmérséklet és páratartalom tönkretelheti az akkumulátorokat, ami szivárgáshoz, áramütéshez, tűzhöz vagy égéshez vezethet.

- **Ne vizsgálja az akkumulátorokat vezetőképes tárgyakkal.** Az akkumulátor saruinak rövidre zárása szikrázáshoz, égéshez vagy áramütéshez vezethet. Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol más, fémből készült tárgyaktól, mint például papírkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, reszelőktől, csavaroktól vagy egyéb hasonló, kis méretű fém tárgyaktól, amelyek összeköthetik a sarukat. Az akkumulátor saruinak rövidre zárása égést vagy tüzet okozhat.
 - **Nem megfelelő feltételek esetén folyadék szivároghat az akkumulátorból; kerülje az érintkezést.** Érintkezés esetén öblítse le vízzel. Folyadék szembe kerülése esetén forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kijutó folyadék irritációt vagy égést okozhat.
 - **Az akkumulátorokat szabályszerűen ártalmatlanítsa.** Ha az akkumulátorokat túl magas hőmérsékletnek teszi ki, azok fellobbanhatnak; ne dobja azokat tűzbe. Egyes országokban jogszabályok vannak érvényben az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozóan. Tartsa be az összes hatályos jogszabályt.
3. Az ellenőrzés megkönnyítése, valamint annak megelőzése érdekében, hogy szállítás vagy használat közben a berendezés kicsúszson a kezéből, tisztítsa le róla minden piszkot, olajat és egyéb szennyeződést.
 4. Vizsgálja meg a berendezést: nincsenek-e törött, kopott, hiányzó, rosszul felhelyezett, összeragadt alkatrészek, vagy bármely más probléma, ami akadályozhatja a biztonságos, rendeltetésszerű használatot.
 5. Olvassa el az összes többi felszerelés útmutatóit is, és biztosítsa, hogy azok is jó, használható állapotban legyenek.
 6. Ellenőrizze a munkaterületen a következőket:
 - Van-e megfelelő megvilágítás.
 - Található-e a közelben gyúlékony folyadék, gőz vagy por, mely könnyen lángra lobbanhat. Ha ilyenek megtalálhatók a területen, ne dolgozzon a helyszínen, míg az eredetüket nem azonosította, és a problémát nem hártotta el. A berendezés nem robbanásbiztos. Az elektromos kapcsolatok szikrákat vethetnek.
 - Van-e tiszta, vízszintes, stabil, száraz hely a kezelő számára. Ne használja a berendezést vízben állva.
 7. Vizsgálja meg a munkafolyamatot, és határozza meg a feladathoz megfelelő berendezést.
 8. Figyelje meg a munkaterületet, és ha szükséges, emeljen kordonokat a nézelődők távoltartására.

Szemrevételezés a Használat Előtt

FIGYELMEZTETÉS



Az áramütésből vagy más okból keletkező súlyos sérülés veszélyének csökkentése, ill. a berendezés károsodásának megelőzése érdekében minden használat előtt ellenőrizze a teljes felszerelést, és szüntesse meg az esetleges problémákat.

A teljes felszerelés ellenőrzéséhez a következő lépések szerint kell eljárni:

1. Kapcsolja ki a berendezést.
2. Kössön le és ellenőrizzen minden kábelt, zsinórt és csatlakozót, hogy épek-e és nem látható-e rajtuk átalakítás nyoma.

Leírás



A RIDGID® SeeSnake® CSx Via™ egy rugalmas vizsgálati megoldás médiatartalmak mobilkészülékkel történő streamelésére, rögzítésére és megosztására. Az integrált Wi-Fi és Bluetooth segítségével a CSx Via iOS™, Android™, vagy Windows-erőforrásokat használó készülékekhez csatlakoztatható, majd a SeeSnake HQx Live alkalmazással vagy SeeSnake HQ for Windows szoftverekkel vizsgálatok végezhetőek. A CSx Via tápellátásáról egy 18V tölthető akkumulátor gondoskodik.

A CSx Via a legtöbb RIDGID SeeSnake kameradobbal kompatibilis. Ha a CSx Via készüléket SeeSnake Standard vagy Mini kameradobbal szeretné használni, szüksége lesz a CSx Via Mount tartozékra.

A RIDGID SeeSnake HQx Dock dokkolót úgy terveztük, hogy a vizsgálat megtekintését HQx Live vagy HQ tableten történő használata mellett optimalizálni lehessen. Használhatja különálló egységként, de a gyors beállítás érdekében rögzítheti bármelyik RIDGID SeeSnake Compact Series dobra is.



*Szabadalom bejegyzés alatt

Műszaki Jellemzők	
Tömeg (kupakkal együtt)	0,38 kg [0,83 font]
Méreték	
Hossz	149 mm [5,9 hüv]
Mélység	106 mm [4,2 hüv]
Magasság	126 mm [5 hüv]
Tápforrás	18 V Li-Ion vagy Lucid 18,5 V lítium-polimer akkumulátor
Csatlakoztathatóság	
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE, alacsony energiájú Bluetooth)
Wi-Fi	802.11 b/g/n 802.11 a/n/ac
Üzemelési Környezet	
Hőmérséklet	-10°C és 50°C között [14°F és 122°F között]
Tárolási hőmérséklet	-20°C és 60°C között [-4°F és 140°F között]
Relatív páratartalom	5-95 százalék

Alkatrészek



Működés

Beszerezés

Megjegyzés: A CSx Via Mount használati utasításában talál információt arra vonatkozóan, hogy hogyan szerelheti fel a CSx Via készüléket SeeSnake Standard vagy Mini kameradobra.

1. Vegye le a SeeSnake rendszerkábel a dobról. Olvassa el a dob használati utasításában, hogyan kell levenni a kábelt a dobról.
2. Csúsztassa az akkumulátort a CSx Via erre a célra kialakított rekeszébe.
3. Távolítsa el a védőkupakot a CSx Via csatlakozóról.
4. Állítsa be a csatlakozón a nyíl a nyitás szimbólumra **6** a kereten, és csúsztassa be a CSx Via készüléket a csúszógyűrűs nyílásba.
5. Forgassa el a CSx Via készüléket, hogy az a helyén reteszelődjön **6**.

MEGJEGYZÉS

Ne érintse meg a csatlakozófejeket a csúszógyűrűs tárcsán. A csatlakozófejek erős nyomásra eltörhetnek.



Kiszerezés

A CSx Via készülék kiszerezéséhez forgassa el addig, amíg a nyíl a nyitás szimbólumon nem áll **6**, majd egyenesen húzza ki.

Vizsgálat Végzése

A CSx Via készülékkel az iOS és Android készülékeken futtatható HQx Live, illetve a Windows rendszerű készülékeken futtatható SeeSnake HQ szoftver segítségével végezhet vizsgálatokat.

Vizsgálat beállításához, kapcsolja be készülékén a Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatot, nyissa meg az alkalmazást, és csatlakozzon CSx Via készülékéhez. Amint csatlakozott, élő streamben követheti a vizsgálatot, médiatartalmat rögzíthet, tekintheti meg vagy akár meg is oszthatja.

A SeeSnake Support támogatási oldalon további információt talál a HQx Live és HQ használatáról, többek között részletesen olvashat a csatlakoztatás lépéseiről, valamint a médiatartalom rögzítéséről és megosztásáról.

- HQx Live: support.seesnake.com/hqx-live/
- HQ: support.seesnake.com/hq

Fontosabb Funkciók



Bekapcsológomb

Bekapcsolja vagy kikapcsolja a készüléket. Nyomja meg Készenléti módban a készülék bekapcsolásához.



Nulla

A rendszer mérési eredményeit nullázhatja a gomb megnyomásával. Nyomja meg a nem véglegesített szakaszos mérések indításához vagy leállításához.



Szonda

A szonda engedélyezése vagy letiltása.

LED Jelzések

A CSx Via LED lámpák segítségével közöl információt a bootolásról és a Wi-Fi kapcsolat állapotáról.



Bekapcsolásra és Bootolásra Figyelmeztető LEDek

Állapot	LED
Bootolás	Mindkét LED felváltva villog
Újraindítás/ kikapcsolás	Mindkét LED egymással párhuzamosan villog.
Helyreállítás mód: A CSx Via frissíti a firmware-t, és újraindul, ha korábban nem sikerült bekapcsolnia	Mindkét LED egymással párhuzamosan villog.

Wi-Fi Kapcsolat LEDek	
Állapot	LED
Wi-Fi bootolás	A Wi-Fi LED gyorsan villog
Wi-Fi kész	A Wi-Fi LED lassan villog
Wi-Fi csatlakoztatva	A Wi-Fi LED folyamatosan világít

Üzemállapotok

A CSx Via készüléknek három üzemmódja van: be, ki, és Készenléti mód, egy alacsony tápfelvételű mód, amely energia megtakarítási célból kikapcsolja a kamerát és a LED-eket. A CSx Via készülék meghatározott idejű inaktivitás után, vagy akkor kapcsol Készenléti Módba, ha az alkalmazást bezárták, vagy kiléptek az előnézetből. Nyomja meg a bekapcsológombot, vagy nyissa meg az alkalmazás élő nézetét a CSx Via készülék Készenléti módból történő felébresztéséhez.

A CSx Via a különböző üzemállapotokról hangjelzéssel tájékoztat.

Üzemállapot Hangjelzések	
Üzemállapot	Hang
Bekapcsolás	Egy sípolás
Kikapcsolás	Hosszú sípolás
Belépés Készenléti módba	Két sípolás
Felébresztés Készenléti módból	Egy sípolás

Karbantartás és Támogatás

Támogatás

A rendszer használatáról bővebben tekintse meg a support.seesnake.com/hu/csx-via weboldalt.

Szállítás és Tárolás

A rendszert a következők figyelembe vételével tárolja és szállítsa:

- Zárt helyen, gyermekektől és annak használatát nem ismerő személyektől elzárva tárolandó.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében száraz helyen tárolja.
- Tárolja hőforrásoktól - például radiátoroktól, hősugárzóktól, kályhák-tól és egyéb, hőt kibocsátó termékektől (beleértve erősítőket) - távol.
- A tárolási hőmérséklet -20 °C és 60 °C között [-4 °F és 140 °F között] legyen.
- Ne tegye ki nagy rázkódásnak vagy ütéseknek szállítás közben.
- Vegye ki az akkumulátort szállítás és hosszabb ideig való tárolás előtt.

Szerviz és Javítás

A helytelen szervizelés és javítás miatt előfordulhat, hogy a CSx Via működése nem biztonságos.

A CSx Via szervizelését és javítását RIDGID független hivatalos szervizközpontban kell végezni. Az egység biztonságának megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy szakképzett javító kizárólag eredeti cserealkatrészekkel szervizelje az egységet. Ne használja tovább a CSx Via terméket, vegye ki az akkumulátort, és hívja a szervizszemélyzetet az alábbi helyzetekben:

- Ha folyadék ömlött vagy tárgyak zuhantak a készülékre.
- Ha a készülék az üzemeltetési útmutatások követése ellenére nem működik megfelelően.
- Ha a készülék leesett vagy sérült.
- Ha a készülék teljesítménye jelentősen változik.

A legközelebbi RIDGID független hivatalos szervizközpont elérhetőségéért, illetve szervizeléssel vagy javítással kapcsolatos kérdések esetén:

- Lépjen kapcsolatba a helyi RIDGID-forgalmazóval.
- Látogasson el a www.RIDGID.eu honlapra.
- Forduljon a Ridge Tool műszaki szolgáltatási részlegéhez az rtctechservices@emerson.com címen, illetve az USA-ban és Kanadában a 800 -519-3456 számon.

Ártalmatlanítás

Az m200 egyes részei értékes anyagokat tartalmaznak, és újrahasznosíthatók. Az alkatrészeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. További információkért lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelési szervvel.



Az EK országaiban: Az elektromos berendezéseket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (illetve annak a helyi törvényekben megvalósított előírásai) szerint a már nem használható elektronikus hulladékokat külön kell összegyűjteni, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Az Akkumulátor Ártalmatlanítása

EK országai: a hibás vagy használt akkumulátorokat az EEK/2006/66 sz. irányelvnek megfelelően kell újrahasznosítani.

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium

+32 (0)11 598 620

© 2021 Ridge Tool Company. Minden jog fenntartva.

Mindent megtettünk, hogy az ebben a kézikönyvben adott minden információ pontos legyen. A Ridge Tool Company és fiókvállalatai fenntartják a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassák az ebben a kézikönyvben ismertetett hardver, szoftver vagy mindkettő specifikációját. Látogasson el a RIDGID.com oldalra az erre a termékre vonatkozó aktuális hírekért és kiegészítő információkért. A termékfejlesztés folytán a jelen kézikönyvben adott fotók és prezentációk eltérhetnek a tényleges terméktől.

A RIDGID és a RIDGID logó a Ridge Tool Company USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az ebben a kiadványban említett összes többi bejegyzett és be nem bejegyzett védjegy és logó a tulajdonosának a tulajdona. Harmadik felek termékeinek említése csak tájékoztatásul szolgál, és nem jelent sem egyetértést, sem ajánlást.

Az iPad, az iPhone, az iPod touch és az App Store az Apple Inc. védjegyei, amelyek az USA-ban és más országokban vannak bejegyezve. A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” azt jelentik, hogy egy elektromos tartozékot arra alakítottak ki, hogy kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékekhez csatlakoztassák, és a fejlesztő tanúsította, hogy azok megfelelnek az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék üzemeltetéséért, illetve azért, hogy az megfelel a biztonsági és törvény által előírt szabványoknak. Tájékoztatjuk, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban, használata az Apple Inc. engedélyével történik.

A Bluetooth világmárka és logók tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.

Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegyei