

SeeSnake. CountPlus

Lue käyttämiesi kamerakelan ja monitorin käyttöohjeista järjestelmän käyttämiseen liittyvät turvaohjeet.

Kuvaus

RIDGID® SeeSnake® CountPlus on kaapelietäisyyden mittalaite sekä tekstieditori, joka voidaan asentaa SeeSnake Standard tai Mini -kamerajärjestelmiin. CountPlus mahdollistaa SeeSnaken monitorilla näkyvien valintojen tekemisen, mukaan lukien tallennetun median hallinnan. Voit käyttää CountPlusia:

- Asettaaksesi päivämäärän, ajan ja etäisyyden.
- Luodaksesi mukautettuja tekstiohjeita.
- Nollataksesi järjestelmän mittatoiminnon.
- Ottaaksesi väliaikaisia osamittoja.

Huom.: Useissa SeeSnake-monitoreissa on sisäänrakennettu ominaisuus näytön tietojen hallintaan sekä medialle tallennukseen. Lue monitorisi käyttöohjeesta lisää selvittääksesi, tukeeko monitorisi tätä ominaisuutta.

Suosittelemme näytön hallintaa suoraan monitorin käyttöliittymän kautta CountPlusin sijaan, mikäli monitorisi tukee tätä toimintaa.

Tukipalvelu verkossa

Tarkempia ohjeita esimerkiksi CountPlusin asennuksesta, käytöstä sekä akuvaihdosta löydät osoitteesta support.seesnake.com/countplus tai oheisen QR-koodin skannaamalla.



Näppäimistö



Näppäimet ja toiminnot

Avaa valikko. Paina poistuaksesi näytöltä ja valikoista.



Valikko



Muokkaa diaa



Tietoa



Työkalut



Aika-asetukset



Päivämääräasetukset



Yksikköasetukset



Kelan ja kaapelin asetukset







Valitse

Valitse korostetut kohteet.

Nollaa

Käynnistä ja pysäytä väliaikainen osamittaus. Paina ja pidä painettuna nollataksesi järjestelmän mittatoiminnon.

Näppäimet ja toiminnot

 <p>Nuolet</p>	<p>Siirry valikoissa ja tekstinsyötössä. Järjestele diat uudelleen dianäytöllä.</p> <hr/> <p>Alas Luo uusi dia tai valitse tallennettu dia.</p> <hr/> <p>Vasen/Oikea Vaihda tallennettujen diojen välillä.</p> <hr/> <p>Ylös/ Muokkaa Muokkaa nykyistä diaa.</p>
 <p>Tekstidia</p>	<p>Näytä tai piilota tekstidia. Kun luot uutta tekstidiaa, voit vaihtaa dian ulkoasua ja tekstin ilmestymistä.</p>
 <p>Lukumäärä</p>	<p>Näytä tai piilota lukumäärä.</p>
 <p>Päivämäärä/ Aika</p>	<p>Vaihda päivämäärä/aika-asetuksia: näytä päivämäärä, aika, kummatkin tai ei kumpaakaan.</p>

