

# SeeSnake. CountPlus

**Per le informazioni sulla sicurezza durante l'utilizzo del sistema, consulta i manuali utente del monitor e della bobina della fotocamera utilizzati.**

## Descrizione

Il RIDGID® SeeSnake® CountPlus è un dispositivo di rilevamento via cavo della distanza e un editor di base di diapositive testuali, installabile su ogni sistema SeeSnake con fotocamera Standard o Mini. CountPlus permette di controllare le selezioni di ciò che viene mostrato sul proprio monitor SeeSnake ed è incluso nei supporti acquisiti. CountPlus può essere utilizzato per:

- Monitorare la data, l'ora e la distanza.
- Creare diapositive personalizzate.
- Reimpostare il rilevamento del sistema sullo zero.
- Effettuare rilevamenti di segmenti provvisori.

*Nota: molti monitor SeeSnake sono dotati di un sistema di controllo delle informazioni che vengono mostrate sul monitor e registrate sui supporti. Per sapere se include questa funzione, consulta il manuale utente del monitor.*

*Se il monitor dispone di questa funzione, consigliamo di controllare il display tramite l'interfaccia del monitor, anziché su CountPlus.*

## Assistenza online

Per le istruzioni dettagliate in merito ad argomenti come l'installazione, il funzionamento e la sostituzione della batteria di CountPlus, visita la pagina [support.seesnake.com/countplus](http://support.seesnake.com/countplus) o scansiona il codice QR.



# Tastierino



## Tasti e funzioni

Apri il menu. Premi per uscire dalle schermate e dai menu.



Menu



Modifica diapositiva



Informazioni



Strumenti



Impostazioni ora



Impostazioni data



Impostazioni unità



Impostazioni cavo e bobina

Seleziona





Seleziona le voci evidenziate.



Zero

Avvia e interrompi i rilevamenti dei segmenti provvisori. Tieni premuto per ripristinare il rilevamento del sistema sullo zero.

### Tasti e funzioni

Sfoglia i menu e i caratteri testuali. Riposiziona le diapositive nella schermata del layout delle medesime.		
	Frecce	Giù Crea una nuova diapositiva, oppure scegli tra quelle salvate.
		Sinistra/ destra Passa da una diapositiva salvata all'altra.
		Su/modifica Modifica l'attuale diapositiva.
	Diapositiva testuale	Mostra e nascondi la diapositiva testuale. Quando crei una diapositiva testuale, passa dalla schermata del layout a quella di inserimento del testo.
	Conta	Mostra e nascondi il conteggio.
	Data/Ora	Opzioni data/ora del ciclo: mostra data, ora, entrambi o nessuno di essi.

