

SeeSnake. CountPlus

Sklicujte se na navodila za uporabo mape kamere in monitorja, ki ga uporabljate, za varnostne informacije, povezane z upravljanjem sistema.

Opis

RIDGID® SeeSnake® CountPlus je naprava za merjenje razdalj med kablji in osnovni urejevalnik besedil za diapozitive, ki jih je mogoče namestiti na vsak SeeSnake Standard ali Mini kamera sistem. CountPlus vam omogoča nadzor nad tem, kaj je prikazano na vašem SeeSnake monitorju in vključeno v zajeti medij. CountPlus lahko uporabite, da:

- Preklopite med datumom, časom in razdaljo.
- Ustvarite diapozitive z besedili po meri.
- Ponastavite meritveni sistem na ničlo.
- Zajamete začasne mere segmentov.

Opomba: Mnogi SeeSnake monitorji imajo možnost izbire, katere informacije so prikazane na monitorju in posnete na medij. Sklicujte se na navodila za uporabo vašega monitorja in odkrijte, če vsebuje to funkcijo.

Priporočamo, da zaslon nadzirate prek vmesnika monitorja in ne prek CountPlus, če ima vaš monitor to zmogljivost.

Spletna podpora

Za podrobna navodila o temah, kot so namestitvev, uporaba in zamenjava baterij pri CountPlus, obiščite support.seesnake.com/countplus ali optično preberite QR kodo.



Tipkovnica



Tipke in funkcije

Odpre meni. Pritisnite za izhod iz zaslonov in menijev.



Meni



Uredi diapozitiv



Informacije



Orodja



Nastavitve časa



Nastavitve datuma



Nastavitve enote



Nastavitve mape kamere in kabla

Izberi





Izbere označene predmete.



Nič

Zažene in ustavi začasne meritve segmentov. Pritisnite in držite, da ponastavite sistem meritev na ničlo.

Tipke in funkcije

 <p>Puščice</p>	<p>Krmarite po menijih in besedilnih znakih. Prestavite diapozitive na zaslonu z razvrstitvijo diapozitivov.</p> <hr/> <p>Dol Ustvarite nov diapozitiv ali izbirajte med shranjenimi diapozitivi.</p> <hr/> <p>Levo/Desno Preklopite med shranjenimi diapozitivi.</p> <hr/> <p>Gor/Uredi Uredite trenutni diapozitiv.</p>
 <p>Diapozitiv z besedilom</p>	<p>Prikaže in skrije diapozitivi z besedilom. Pri ustvarjanju novega diapozitiva z besedilom, preklopite med postavitvijo diapozitiva in zasloni za vnos besedila.</p>
 <p>Število</p>	<p>Prikaže in skrije število.</p>
 <p>Datum/Čas</p>	<p>Preklopi med možnostmi datum/čas: prikaže datum, čas, oboje ali nič.</p>

