

SeeSnake. CountPlus

Per le informazioni sulla sicurezza durante l'utilizzo del sistema, consulta i manuali utente del monitor e della bobina della fotocamera utilizzati.

Descrizione

Il RIDGID® SeeSnake® CountPlus è un dispositivo di rilevamento via cavo della distanza e un editor di base di diapositive testuali, installabile su ogni sistema SeeSnake con fotocamera Standard o Mini. CountPlus permette di controllare le selezioni di ciò che viene mostrato sul proprio monitor SeeSnake ed è incluso nei supporti acquisiti. CountPlus può essere utilizzato per:

- Monitorare la data, l'ora e la distanza.
- Creare diapositive personalizzate.
- Reimpostare il rilevamento del sistema sullo zero.
- Effettuare rilevamenti di segmenti provvisori.

Nota: molti monitor SeeSnake sono dotati di un sistema di controllo delle informazioni che vengono mostrate sul monitor e registrate sui supporti. Per sapere se include questa funzione, consulta il manuale utente del monitor.

Se il monitor dispone di questa funzione, consigliamo di controllare il display tramite l'interfaccia del monitor, anziché su CountPlus.

Assistenza online

Per le istruzioni dettagliate in merito ad argomenti come l'installazione, il funzionamento e la sostituzione della batteria di CountPlus, visita la pagina support.seesnake.com/countplus o scansiona il codice QR.



Tastierino



Tasti e funzioni

Apri il menu. Premi per uscire dalle schermate e dai menu.



Menu



Modifica diapositiva



Informazioni



Strumenti



Impostazioni ora



Impostazioni data



Impostazioni unità



Impostazioni cavo e bobina

Seleziona

Seleziona le voci evidenziate.



Zero

Avvia e interrompi i rilevamenti dei segmenti provvisori. Tieni premuto per ripristinare il rilevamento del sistema sullo zero.

Tasti e funzioni

	Frecce	Sfoglia i menu e i caratteri testuali. Riposiziona le diapositive nella schermata del layout delle medesime.		
		Giù	Crea una nuova diapositiva, oppure scegli tra quelle salvate.	
		Sinistra/ destra	Passa da una diapositiva salvata all'altra.	
		Su/modifica	Modifica l'attuale diapositiva.	
	Diapositiva testuale	Mostra e nascondi la diapositiva testuale. Quando crei una diapositiva testuale, passa dalla schermata del layout a quella di inserimento del testo.		
	Conta	Mostra e nascondi il conteggio.		
	Data/Ora	Opzioni data/ora del ciclo: mostra data, ora, entrambi o nessuno di essi.		

