

SeeSnake. CountPlus

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης και του καρουλιού της κάμερας που χρησιμοποιείτε για πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος.

Περιγραφή

Το RIDGID® SeeSnake® CountPlus είναι μια συσκευή μέτρησης απόστασης καλωδίων και επεξεργαστής βασικών διαφανειών κειμένου η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε τυπικό SeeSnake ή σύστημα μίνι κάμερας. Το CountPlus σας επιτρέπει να ελέγχετε τις επιλογές που προβάλλονται στην οθόνη του SeeSnake και συμπεριλαμβάνονται στις οπτικοακουστικές λήψεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CountPlus για να:

- Κάνετε εναλλαγή ημερομηνίας, ώρας και απόστασης.
- Δημιουργήσετε προσαρμοσμένες διαφάνειες κειμένου.
- Επαναφέρετε τη μέτρηση του συστήματος στο μηδέν.
- Λάβετε προσωρινές μετρήσεις τμημάτων.

Σημείωση: Πολλές οθόνες SeeSnake περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε ποιες πληροφορίες προβάλλονται στην οθόνη και καταγράφονται σε οπτικοακουστικά μέσα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης για να μάθετε αν περιλαμβάνει αυτήν τη λειτουργία.

Σας προτείνουμε να ελέγχετε την οθόνη μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της οθόνης αντί του CountPlus, εάν η οθόνη σας παρέχει αυτήν τη δυνατότητα.

Online υποστήριξη

Για αναλυτικές οδηγίες σε θέματα όπως η εγκατάσταση, λειτουργία και αντικατάσταση μπαταρίας του CountPlus, επισκεφτείτε το support.seesnake.com/countplus ή σαρώστε τον κώδικα QR.



Πληκτρολόγιο



Πλήκτρα και Λειτουργίες

Ανοίξτε το μενού. Πιέστε για να βγείτε από οθόνες και μενού.



Μενού



Επεξεργασία διαφάνειας



Πληροφορίες



Εργαλεία



Ρυθμίσεις ώρας



Ρυθμίσεις ημερομηνίας



Ρυθμίσεις μονάδων



Ρυθμίσεις καρουλιών και καλωδίων

Επιλογή





Επιλέξτε επισημασμένα στοιχεία.



Μηδέν

Αρχίστε και σταματήστε προσωρινά τις μετρήσεις των τμημάτων. Πατήστε και κρατήστε για να επαναφέρετε το σύστημα μέτρησης στο μηδέν.

Πλήκτρα και Λειτουργίες

 Βέλη	Περιηγηθείτε σε μενού και χαρακτήρες κειμένου. Επανατοποθετήστε τις διαφάνειες στην οθόνη διάταξης διαφανειών.	
	Κάτω	Δημιουργήστε νέα διαφάνεια ή επιλέξτε από τις αποθηκευμένες.
	Αριστερά/ Δεξιά	Κάντε εναλλαγή μεταξύ αποθηκευμένων διαφανειών.
	Επάνω/ Επεξεργασία	Επεξεργαστείτε την τρέχουσα διαφάνεια.
 Διαφάνεια κειμένου	Εμφανίστε και αποκρύψτε τη διαφάνεια κειμένου. Κατά τη δημιουργία μίας νέας διαφάνειας κειμένου, κάντε εναλλαγή μεταξύ διάταξης διαφάνειας και οθονών εισαγωγής κειμένου.	
 Μέτρηση	Εμφανίστε και αποκρύψτε τη μέτρηση.	
 Ημερομηνία/ Ωρα	Επιλέξτε κύκλο ημερομηνίας/ώρας: εμφανίστε ημερομηνία, ώρα, και τα δύο ή κανένα από τα δύο.	

