

SeeSnake® CountPlus

Pogledajte priručnike za korišćenje kotura i monitora kamere koje koristite za bezbednosne informacije vezane za upravljanje sistemom.

Opis

RIDGID® SeeSnake® CountPlus je uređaj za merenje udaljenosti kablova i osnovni uređivač tekstualnih slajdova koji se može ugraditi u bilo koji SeeSnake sistem standardne ili mini kamere. CountPlus vam omogućava da kontrolišete izbor onoga što je prikazano na vašem SeeSnake monitoru i što je uključeno u snimljeni medij. Možete da koristite CountPlus za:

- Prebacivanje datuma, vremena i udaljenosti.
- Kreiranje prilagođenih tekstualnih slajdova.
- Resetovanje mera sistema na nulu.
- Uzimanje privremenih mera segmenta.

Napomena: Mnogi SeeSnake monitri uključuju mogućnost kontrole informacija koje se prikazuju na monitoru i snimaju na medije. Pogledajte priručnik za korišćenje vašeg monitora da biste saznali da li on uključuje ovu funkciju.

Preporučujemo vam da kontrolišete ekran preko interfejsa monitora umesto CountPlus interfejsa ako vaš monitor ima tu mogućnost.

Podrška na mreži

Za detaljna uputstva o temama kao što su CountPlus instalacija, rukovanje i zamena baterije, posetite support.seesnake.com/countplus ili skenirajte QR kod.



Tastatura



Tasteri i funkcije

Otvorite meni. Pritisnite da biste izašli iz ekrana i menija.



Meni



Uredite slajd



Informacije



Alatke



Postavke vremena



Postavke datuma



Postavke jedinice



Postavke kotura i kabla

Izaberite

Izaberite označene stavke.



Nula

Pokrenite i zaustavite privremene mere segmenta.
Pritisnite i zadržite za resetovanje mera sistema na nulu.

Tasteri i funkcije		
Pronađite menije i tekstualne znakove. Premestite slajdove na ekranu rasporeda slajdova.		
	Strelice	Dole Kreirajte novi slajd ili izaberite iz sačuvanih slajdova.
		Levo/desno Prebacujte između sačuvanih slajdova.
		Gore/izmena Uredite trenutni slajd.
	Tekstualni slajd	Prikažite i sakrijte tekstualni slajd. Prilikom kreiranja novog tekstualnog slajda, prebacujte između rasporeda slajdova i ekrana za unos teksta.
	Broj	Prikažite i sakrijte broj.
	Datum/vreme	Opcije datuma/vremena ciklusa: prikažite datum, vreme, oba ili nijedno.

744-031-550-SR-0A Rev A
Printed in USA
2018/03/01