

SeeSnake

CSx VIA™



Doprovodné aplikace k dispozici



VÝSTRAHA!

Před používáním tohoto nástroje si pečlivě přečtěte tento návod. Nepochopení a nedodržení obsahu tohoto návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo k závažné újmě na zdraví.

Pro podporu a doplňující informace o používání CSx Via navštivte stránku support.seesnake.com/cs/csxvia nebo naskenujte tento kód QR.



Obsah

Úvod

Zákonná prohlášení.....	3
Bezpečnostní symboly.....	3

Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost na pracovišti.....	4
Bezpečnost při práci s elektrinou	4
Osobní bezpečnost.....	4
Používání zařízení a péče o něj.....	5
Použití baterie a péče o ní	5
Kontrola před použitím.....	6

Popis

Specifikace	7
Komponenty	8

Provoz

Instalace	8
Vyjmutí.....	8
Klíčové funkce	9
Chování LED	9
Stavy napájení.....	10

Údržba a podpora

Podpora	10
Přeprava a skladování	10
Servis a opravy.....	11
Likvidace.....	11

*Překlad původního návodu k používání – Česky

Úvod

Není možné, aby varování, upozornění a pokyny popsané v tomto návodu pokryly všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je třeba, aby si obsluha uvědomila, že zdravý rozum a obezřetnost jsou faktory, které nelze začlenit do tohoto výrobku, ty musí zajistit sama obsluha.

Zákonná prohlášení

CE ES prohlášení o shodě (999-995-232.10) bude v případě potřeby doplněno k tomuto návodu formou samostatné brožury.

Směrnice 2014/53/EU		
Rádio	Provozní spektrum / Napájení	
Bluetooth Low Energy (BLE)	2400 – 2483,5 MHz	5,44 dBm
Wi-Fi 802.11 b/g/n	2400 – 2483,5 MHz	15,43 dBm
Wi-Fi 802.11 a/n/ac	5470 – 5725 MHz	18,65 dBm

FCC Toto zařízení splňuje požadavky Části 15 Pravidel FCC. Jeho používání je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení. (2) Toto zařízení musí odolat jakémukoliv přijatému rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Obsahuje vysílací moduly: FCC ID: TFB-1004 / IC: 5969A-1004 a FCC ID: X8WBM832 / IC: 4100A-BM832

Bezpečnostní symboly

V tomto návodu k použití a na samotném produktu jsou použity bezpečnostní symboly a termíny, které oznamují důležité bezpečnostní informace. Tato část umožní lépe pochopit význam těchto termínů a symbolů.



Toto je symbol bezpečnostní výstrahy. Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí úrazu. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, která jsou uvedena za tímto symbolem, abyste předešli možnému úrazu či smrti.

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ označuje nebezpečnou situaci, která – kdyby nastala – bude mít za následek smrt nebo vážný úraz.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která – kdyby nastala – by mohla mít za následek smrt nebo vážný úraz.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečnou situaci, která – kdyby nastala – by mohla mít za následek menší nebo lehký úraz.

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ uvádí informace týkající se ochrany majetku.



Tento symbol označuje povinnost důkladně si přečíst návod k obsluze před použitím zařízení. Tento návod obsahuje důležité informace pro bezpečné a správné používání zařízení.



Tento symbol znamená povinnost používat ochranné brýle s bočními kryty nebo bezpečnostní ochranné brýle při každé manipulaci a používání tohoto zařízení z důvodu snížení rizika poranění očí.



Tento symbol znamená nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Všeobecné bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ



Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru a/nebo závažnou újmu na zdraví.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE!

Bezpečnost na pracovišti

- Pracoviště udržujte čistým a dobře osvětleným. V neuklizených nebo tmavých prostorách může dojít k nehodám.
- Zařízení nepoužívejte ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Zařízení může vytvářet jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci se zařízením se v okolí nesmí nacházet žádné děti ani jiné osoby. Rozptylování může mít za následek ztrátu kontroly.

Bezpečnost při práci s elektřinou

- Vyhýbejte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno či ukostřeno, hrozí větší nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení nepoužívejte v dešti nebo jiném vlhkém prostředí. Pokud do zařízení vnikne voda, hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Všechny elektrické přípojky udržujte suché a mimo zem. Kontakt vlhkých rukou se zařízením nebo zástrčkami

může zvýšit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- **Napájecí šňůru nepoužívejte nesprávným způsobem.** Nikdy ji nepoužívejte k přenášení, tažení či odpojení elektrického nářadí od napájecí sítě. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Pokud zařízení musí být použito ve vlhkém prostředí, použijte napájení jistištěm proudovým chráničem (GFCI).** Použití GFCI snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- **Při práci se zařízením se mějte na pozoru, sledujte, co děláte, a použijte zdravý rozum.** Zařízení nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilková nepozornost při práci se zařízením může vést k vážné újmě na zdraví.
- **Noste vhodný oděv.** Nenoste volný oděv ani žádnou bižuterii. Volné oděvy, bižuterie a dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých dílů.
- **Dodržujte vhodné hygienické postupy.** Po manipulaci nebo práci se zařízením na kontrolu odpadů použijte horkou vodu a mýdlo k omytí rukou a dalších exponovaných částí těla. Při používání zařízení na kontrolu odpadů a manipulaci s ním nejzte ani nekuřte, aby nedošlo ke kontaminaci toxickým nebo infekčním materiálem.
- **Při manipulaci a používání zařízení v odpadech vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky.** V odpadech se mohou vyskytovat chemikálie, bakterie a další látky, které mohou být toxické, infekční, způsobit popálení či jiné zdravotní problémy. Vhodné osobní ochranné prostředky vždy zahrnují bezpečnostní brýle a mohou dále zahrnovat masku proti prachu, ochrannou přilbu, ochranu sluchu, rukavice nebo chňapky na čištění odpadů, latexové nebo gumové

rukavice, obličejové štíty, ochranné brýle, ochranný oděv, respirátory a boty s vyztuženou špičkou a protiskluzovou podrážkou.

- **Pokud současně používáte zařízení pro čištění odpadů a zařízení na kontrolu odpadů, noste rukavice na čištění odpadů RIDGID.** Nikdy nedržte otáčející se kabel na čištění odpadů čímkoliv jiným. To platí i pro jiné typy rukavic nebo hadr, který se může omotat kolem kabelu a způsobit poranění rukou. Pod rukavicemi RIDGID na čištění odpadů lze nosit pouze latexové nebo gumové rukavice. Nepoužívejte poškozené rukavice na čištění odpadů.

Používání zařízení a péče o něj

- **Na zařízení se nesmí působit velkou silou.** Použijte vhodné zařízení pro konkrétní práci. Použití správného zařízení přispěje ke snazšímu a bezpečnějšímu provedení práce.
- **Zařízení nepoužívejte, pokud má nefunkční hlavní vypínač.** Jakékoliv zařízení s nefunkčním síťovým vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- **Před provedením úprav a změn, výměnou příslušenství nebo uložení odpojte zástrčku zařízení ze síťové zásuvky a/nebo akumulátoru.** Preventivní bezpečnostní opatření ke snížení rizika poranění.
- **Zařízení, které nepoužíváte, skladujte mimo dosah dětí.** Rovněž zajistěte, aby jej nemohly používat osoby, které nejsou obeznámeny s funkcí tohoto zařízení a se zněním těchto pokynů. Zařízení může být v rukou neproškolených uživatelů nebezpečné.
- **Zařízení pečlivě udržujte.** Provádějte kontroly nesprávného vyrovnaní nebo spojení pohyblivých částí, chybějících dílů, poškození a jakýchkoliv jiných stavů, které by mohly mít nežádoucí vliv na provoz zařízení. Poškozené zařízení před dalším použitím nechte opravit. Mnoho nehod je zaviněno špatně udržovaným zařízením.

- **Nepřekračujte provozní rozsah zařízení.** Po celou dobu provádění práce udržujte správný postoj a rovnováhu. Tím získáte lepší kontrolu nad zařízením v nečekaných situacích.
- **Zařízení a jeho příslušenství používejte v souladu s tímto návodem a současně zohledněte pracovní podmínky a charakter zamýšlené práce.** Použití zařízení k jinému než určenému účelu může způsobit nebezpečné situace.
- **Se zařízením používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.** Příslušenství, které může být vhodné pro jedno zařízení, se může stát nebezpečným při použití s dalším zařízením.
- **Rukojeti udržujte čisté, suché a neznečištěné olejem a mazacím tukem.** Rukojeti čistěte, abyste získali lepší kontrolu nad zařízením.

Použití baterie a péče o ní

- **Používejte pouze vybavení se speciálně navrženými napájecími sadami.** Použití jakékoliv jiné napájecí sady může způsobit zranění a/nebo požár.
- **Nabíjejte pouze pomocí nabíječky specifikované výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ napájecí sady může být riziková, když se použije s jinou napájecí sadou.
- **Při používání nabíječku nezakrývejte.** Pro správný provoz je vyžadováno vhodné větrání. Zakrývání nabíječky při jejím používání může vyústit v požár.
- **Používejte a ukládejte baterie a nabíječky v suchém prostředí s vhodnou teplotou v souladu s jejich dokumentací.** Extrémní teploty a vlhkost může baterie poškodit a vyústit v únik, elektrický šok, požár nebo popáleniny.
- **Neprozkoumávejte baterii vodivými předměty.** Zkratování svorek baterie může způsobit jiskry, popáleniny nebo elektrický šok. Když se napájecí sada nepoužívá, udržujte ji mimo dosah jiných

kovových objektů, jako jsou kancelářské svorky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jakékoliv jiné malé kovové objekty, které mohou propojit jednu svorku s druhou. Zkratování svorek baterie může způsobit popálení nebo požár.

- **Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat kapalina; vyvarujte se kontaktu s ní.** V případě kontaktu opláchněte vodou. Při kontaktu tekutiny s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Tekutina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popálení.
- **Baterie řádně zlikvidujte.** Vystavení vysokým teplotám může způsobit explozi baterií; nevhazujte do ohně. Některé země mají regulace vztahující se k likvidaci baterií. Řiďte se všemi aplikovatelnými regulacemi.

Kontrola před použitím

⚠ VAROVÁNÍ



Abyste omezili nebezpečí vážného poranění elektrickým proudem nebo z jiného důvodu, a abyste zabránili poškození zařízení, všechna zařízení kontrolujte a před použitím opravte jakékoliv možné problémy.

Postup kontroly zařízení:

1. Vypněte napájení zařízení.
2. Odpojte a zkontrolujte všechny síťové šňůry, kabely a přípojky, zda nejsou poškozené nebo jinak pozměněné.
3. Ze zařízení očistěte všechny nečistoty, olej a jiné nečistoty, abyste usnadnili jeho kontrolu a zabránili jeho prokluzování při používání a manipulaci.
4. Zkontrolujte, zda na zařízení nejsou nějaké rozbité, opotřebované, chybějící, vyosené nebo vážnoucí součásti,

jakož i jakýkoliv jiný stav, který by mohl mít nežádoucí dopad na normální, bezpečný provoz.

5. Prostudujte si návod pro všechna další kontrolovaná zařízení a zajistěte, aby byla v dobrém a použitelném stavu.
6. Proveďte níže uvedené kontroly pracoviště:
 - Dostatečné osvětlení.
 - Přítomnost hořlavých kapalin, výparů nebo prachu, který by se mohl vznítit. Pokud je některá z těchto položek přítomna, nezahajujte práci, dokud nebudou problémy odstraněny a vytvořeno bezpečné pracovní prostředí. Toto zařízení nemá nevýbušné provedení. Elektrické spoje mohou vydávat jiskry.
 - Zajistěte čisté, rovné, stabilní a suché prostředí pro obsluhu. Zařízení nepoužívejte, jestliže stojí ve vodě.
7. Seznamte se s prací, která má být provedena, a stanovte správné zařízení, které bude použito.
8. Prohlédněte si pracoviště a v případě potřeby nainstalujte zábrany zamezující vstupu nepovolaných osob.

Popis



RIDGID® SeeSnake® CSx Via™* je flexibilní kontrolní řešení pro streamování, snímání a sdílení médií pomocí mobilního zařízení. Díky integrovanému Wi-Fi a Bluetooth se CSx Via připojuje k zařízení se systémem iOS™, Android™ nebo Windows a umožňuje kontroly pomocí aplikace SeeSnake HQx Live nebo softwaru SeeSnake HQ pro Windows. CSx Via je napájen 18 V nabíjecí baterií.

CSx Via je kompatibilní s většinou filmových kotoučů RIDGID SeeSnake. Pro používání CSx Via se standardními či mini filmovými pásy SeeSnake je vyžadováno příslušenství CSx Via Mount.

RIDGID SeeSnake HQx Dock je navržen tak, aby optimalizoval kontrolní sledování při používání HQx Live nebo HQ s tabletem. Použijte jako samostatně stojící jednotku nebo ji připevněte na jakýkoli kotouč RIDGID SeeSnake Compact Series pro rychlé a snadné nastavení. **Patent čeká na vyřízení*



Specifikace

Váha (s víčkem)	0,38 kg [0,83 lb]
Rozměry	
Délka	149 mm [5,9 in]
Hloubka	106 mm [4,2 in]
Výška	126 mm [5 in]
Zdroj napájení	18 V Li-Ion nebo Lucid 18,5 V lithium-polymerová baterie
Připojení	
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE)
Wi-Fi	802.11 b/g/n 802.11 a/n/ac
Provozní prostředí	
Teplota	-10°C až 50°C [14°F až 122°F]
Teplota skladování	-20°C až 60°C [-4°F až 140°F]
Relativní vlhkost	5 až 95 procent

Komponenty



Provoz

Instalace

Poznámka: Pokyny pro instalaci CSx Via na filmové kotouče SeeSnake Standard nebo Mini najdete v pokynech pro montáž CSx Via Mount.

1. Vyjměte systémový kabel SeeSnake z kotouče. Pokyny k vyjmutí naleznete v uživatelské příručce ke kotouči.
2. Zasuňte baterii do CSx přes patku baterie.
3. Odstraňte přepravní krytku z konektoru CSx Via.
4. Zarovnejte šipku na konektoru se symbolem odemknutí **6** na rámu a vložte CSx Via do dutiny zasouvacího kroužku.
5. Otočte CSx Via tak, aby zapadl na místo **6**.

POZNÁMKA

Nedotýkejte se kontaktních kolíků uvnitř zasouvacího kroužku. Namáhání kontaktních kolíků může způsobit jejich zlomení.



Vyjmutí

Pro vyjmutí CSx Via jím otočte tak, abyste zarovnali šipku se symbolem odemknutí **6** a vytáhněte jej přímo nahoru.

Provádění kontroly

CSx Via můžete použít pro provádění kontroly pomocí HQx Live, dostupné na zařízeních iOS a Android, nebo software SeeSnake HQ pro zařízení Windows.

Pro přípravu na kontrolu aktivujte Wi-Fi a Bluetooth na vašem zařízení, otevřete aplikaci a připojte se k CSx Via. Po připojení můžete přímo streamovat kontrolovaný záznam, snímat, prohlížet a sdílet média.

Navštivte stránky podpory HQx Live a HQ na podpoře SeeSnake, kde najdete další pokyny, včetně podrobných pokynů k připojení a snímání a sdílení médií.

- HQx Live: support.seesnake.com/hqx-live/
- HQ: support.seesnake.com/hq

Klíčové funkce



Napájení

Zapnutí a vypnutí. V pohotovostním režimu stiskněte pro probuzení.



Vynulování

Stiskněte a podržte pro vynulování systémového měření. Stiskněte pro spuštění a zastavení dočasného měření segmentu.



Sonda

Aktivujte a deaktivujte sondu.

Chování LED

CSx Via používá svou LED pro informování o startování a stavu Wi-Fi připojení.



LED napájení a spuštění

Stav	LED
Spouštění	Obě LED blikají střídavě
Restartování/vypínání	Obě LED blikají současně
Režim obnovy: CSx Via obnoví svůj firmware a restartuje se v případě, že se nezapne	Obě LED blikají současně

LED Wi-Fi připojení

Stav	LED
Spouštění Wi-Fi	Wi-Fi LED rychle bliká
Wi-Fi je připravena	LED Wi-Fi trvale bliká
Wi-Fi je připojena	LED Wi-Fi trvale svítí

Stavy napájení

CSx Via má tři stavy napájení: zapnuto, vypnuto a pohotovostní režim, stav s nízkou spotřebou, kdy se vypne kamera a její LED pro úsporu energie. CSx Via vstoupí do pohotovostního režimu po určité době nečinnosti nebo při zavření aplikace či ukončení živého sledování. Pro probuzení CSx Via z pohotovostního režimu stiskněte tlačítko napájení nebo otevřete živé sledování v aplikaci.

CSx Via zvukovým signálem informuje o různých stavech napájení.

Zvuky stavů napájení	
Stav napájení	Zvuk
Zapnuto	Jedno pípnutí
Vypnuto	Dlouhé pípnutí
Přepínání do pohotovostního režimu	Dvě pípnutí
Probuzení z pohotovostního režimu	Jedno pípnutí

Údržba a podpora

Podpora

Podporu a další informace o používání vašeho systému najdete na support.seesnake.com/cs/csxvia.

Přeprava a skladování

Při skladování a přepravě svého systému myslete na následující:

- Skladujte v uzamčené oblasti mimo dosah dětí a lidí, kteří neznají jeho účel.
- Skladujte na suchých místech pro snížení rizika elektrického šoku.
- Skladujte mimo zdroj tepla, jako jsou radiátory, výměníky tepla, sporáky a další produkty (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Teplota skladování by měla být -20 °C až 60 °C [-4 °F až 140 °F].
- Nevystavujte těžkým šokům nebo nárazům při přepravě.
- Před přepravou a dlouhodobým skladováním vyjměte baterii.

Servis a opravy

Nevhodný servis či oprava může způsobit, že CSx Via nebude bezpečně provozovat.

Servis a oprava CSx Via musí být prováděny v nezávislých autorizovaných servisních centrech RIDGID. Pro udržení bezpečnosti jednotky se ujistěte, že kvalifikovaný opravář provádí servis vaší jednotky pouze za použití identických náhradních dílů. Při jakékoliv z následujících podmínek přestaňte používat CSx Via, vyjměte baterii a kontaktujte servisní personál:

- Pokud na vybavení byla vyлита tekutina nebo do něj spadly objekty.
- Pokud zařízení nefunguje normálně, i když jsou dodržovány provozní instrukce.
- Pokud bylo zařízení upuštěno nebo poškozeno.
- Pokud zařízení vykazuje zásadní změnu ve výkonu.

Pro informace o vašem nejbližším nezávislém servisním centru RIDGID nebo jakékoliv jiné otázky ohledně servisu nebo opravy:

- Kontaktujte svého místního prodejce RIDGID.
- Navštivte web RIDGID.com.
- Kontaktujte Technické servisní oddělení společnosti RIDGID prostřednictvím emailu rtctechservices@emerson.com, případně v USA a Kanadě volejte 1-800-519-3456.

Likvidace

Jednotlivé díly vašeho systému obsahují cenný materiál, který lze recyklovat. Vyhledejte místní společnosti provádějící recyklaci odpadů. Součásti systému zlikvidujte v souladu se všemi platnými předpisy. Podrobné informace získáte na místním úřadu pro odpadové hospodářství.



Státy ES: Elektrické spotřebiče nevhazujte do komunálního odpadu!

Podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementaci do národních zákonů, elektrické zařízení, které již není použitelné, musí být vytríděno a zlikvidováno ekologicky správným způsobem.

Likvidace baterií

Státy ES: Vadné nebo vybité baterie musejí být recyklovány v souladu s požadavky směrnice 2006/66/ES.

Ridge Tool Company
400 Clark Street
Elyria, Ohio 44035-6001
USA

1-800-474-3443

Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
Ondernemerslaan 5428
3800 Sint-Truiden
Belgium

+32 (0)11 598 620

© 2021 Ridge Tool Company. Všechna práva vyhrazena.

Bylo vyvinuto maximální úsilí k tomu, aby informace v tomto návodu byly přesné. Společnost Ridge Tool Company a její pobočky si vyhrazují právo změnit specifikace hardwaru, softwaru nebo obou z nich popsané v tomto návodu bez předchozího upozornění. Navštivte stránky RIDGID.com, kde naleznete nejnovější aktualizace a doplňující informace týkající se tohoto výrobku. Z důvodu probíhajícího vývoje výrobku se fotografie a ostatní prezentace obsažené v tomto návodu mohou lišit od konkrétního výrobku.

RIDGID a logo RIDGID jsou ochranné známky společnosti Ridge Tool Company, zaregistrované v USA a jiných zemích. Všechny ostatní zaregistrované i nezaregistrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Zmínka o výrobcích třetí strany má pouze informativní charakter a nepředstavuje schválení ani doporučení.

iPad, iPhone, iPod touch a App Store jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. „Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo pro připojení specificky k iPodu, iPhoneu nebo iPadu a bylo vývojářem certifikováno tak, že splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Apple není odpovědný za provoz zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto příslušenství s iPodem, iPhoneem či iPadem může ovlivnit výkon bezdrátového spojení.

IOS je obchodní značka či registrovaná obchodní známka společnosti Cisco v USA a jiných zemích a je používána licencí pro společnost Apple Inc.

Slovo a loga Bluetooth jsou vlastněny společností Bluetooth SIG, Inc.

Android a Google Play jsou obchodní známky společnosti Google Inc.